

# sofar 15 .... 24ktlx-G3 Instrukcja montażu i obsługi

Wersja 01 | Czerwiec 2022 Język polski



SOFAR 15KTLX-G3, 17KTLX-G3, 20KTLX-G3, 24KTLX-G3



# Spis treści

1	Informacje o niniejszej instrukcji		
	1.1	Deklaracja praw autorskich	5
	1.2	Struktura instrukcji	6
	1.3	Zakres	6
	1.4	Odbiorcy	6
	1.5	Używane symbole	6
2	Podstav	vowe zasady bezpieczeństwa	8
	2.1	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	8
	2.2	Symbole i znaki	15
3	Cechy p	produktu	18
	3.1	Wymiary produktu	18
	3.2	Typy sieci elektroenergetycznej	19
	3.3	Wymiary produktu	19
	3.4	Oznaczenia na urządzeniu	21
	3.5	Cechy funkcjonalne	21
	3.6	Krzywa sprawności	23
4	Montaż		24
	4.1	Informacje dotyczące montażu	24
	4.2	Procedura montażu	25
	4.3	Kontrola przed instalacją	25



	4.4	Złącza	27
	4.5	Narzędzia	27
	4.6	Miejsce montażu	30
	4.7	Rozpakowywanie falownika	31
	4.8	Montaż falownika	33
5	Złącza e	lektryczne	35
	5.1	Instrukcje bezpieczeństwa	35
	5.2	Podłączenie elektryczne	36
	5.3	Podłączanie kabli PE	37
	5.4	Podłączanie kabli DC	38
	5.5	Podłączanie kabli zasilających AC	42
	5.6	Porty komunikacyjne	46
	5.7	Monitorowanie systemu	48
6	Pierwsz	e uruchomienie falownika	55
	6.1	Test bezpieczeństwa przed pierwszym uruchomieniem	55
	6.2	Uruchamianie falownika	55
7	Obsługa	urządzenia	57
	7.1	Panel sterowania i wyświetlacz	57
	7.2	Ekran standardowy	58
	7.3	Wyświetlanie statusu	58
	7.4	Struktura menu	59

	,
	TDECO
SPIS	TRESUL
<u> </u>	



	7.5	Aktualizacja oprogramowania	63
8	Postępo	wanie w razie problemów	64
	8.1	Rozwiązywanie problemów	64
	8.2	Lista kodów usterek	66
	8.3	Konserwacja	78
9	Dane teo	chniczne	81



# 1 Informacje o niniejszej instrukcji

Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas montażu i konserwacji urządzenia.

# Przed użyciem uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję i zachowaj ją na przyszłość!

Niniejszą instrukcję należy traktować jako integralną część urządzenia. Instrukcję należy przechowywać w pobliżu urządzenia, także w przypadku przekazania go innemu użytkownikowi lub przeniesienia w inne miejsce.

# 1.1 Deklaracja praw autorskich

Prawa autorskie do niniejszej instrukcji należą do SOFARSOLAR. Nie wolno jej kopiować – ani częściowo, ani w całości – firmom lub osobom (dotyczy również oprogramowania itp.) i nie wolno powielać ani rozpowszechniać jej w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków.

SOFARSOLAR zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji. Niniejsza instrukcja może zostać zmieniona na podstawie informacji zwrotnych od użytkowników lub klientów. Najnowszą wersję można znaleźć na naszej stronie internetowej http://www.sofarsolar.com. Aktualna wersja została zaktualizowana dnia 26.10.2022.



# 1.2 Struktura instrukcji

Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i montażu, których należy przestrzegać podczas montażu i konserwacji urządzenia.

# 1.3 Zakres

Niniejsza instrukcja produktu opisuje montaż, podłączenie elektryczne, pierwsze uruchomienie, konserwację i procedury usuwania usterek falowników SOFAR 15K ... 24KTLX-G3.

# 1.4 Odbiorcy

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla specjalistów elektryków odpowiedzialnych za montaż i pierwsze uruchomienie falownika w instalacji PV oraz operatorów instalacji PV.

# 1.5 Używane symbole

Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące bezpiecznej obsługi i wykorzystuje symbole w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz sprawnej pracy falownika. Należy dokładnie zapoznać się z poniższymi objaśnieniami symboli, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.



## A NIEBEZPIECZEŃSTWO

# Niezastosowanie się do zaleceń spowoduje śmierć lub poważne obrażenia.

 Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami, aby uniknąć śmierci lub poważnych obrażeń!

# A OSTRZEŻENIE

Niezastosowanie się do zaleceń może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

 Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami, aby uniknąć poważnych obrażeń!

# A PRZESTROGA

Niezastosowanie się do zaleceń może spowodować obrażenia.

Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami, aby uniknąć kontuzji!

### UWAGA

Niezastosowanie się do zaleceń może spowodować uszkodzenie mienia.

 Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami, aby zapobiec uszkodzeniu lub zniszczeniu produktu.

# WSKAZÓWKA

 Zawiera wskazówki niezbędne do optymalnego działania produktu.



# 2 Podstawowe zasady bezpieczeństwa

# WSKAZÓWKA

 Jeśli po przeczytaniu poniższych informacji masz jakiekolwiek pytania lub problemy, prosimy o kontakt z SOFARSOLAR

Niniejszy rozdział zawiera szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa przy montażu i obsłudze urządzenia.

# 2.1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przeczytaj i upewnij się, że rozumiesz informacje zawarte w niniejszej instrukcji oraz zapoznaj się z odpowiednimi symbolami bezpieczeństwa w niniejszym rozdziale przed rozpoczęciem montażu urządzenia i usuwania wszelkich usterek.

Przed podłączeniem do sieci energetycznej należy uzyskać oficjalne zezwolenie lokalnego operatora sieci energetycznej zgodnie z odpowiednimi wymogami krajowymi i regionalnymi. Ponadto obsługą mogą zajmować się wyłącznie wykwalifikowani elektrycy. Jeśli konieczna jest konserwacja lub naprawa, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym. Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać informacje o najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym. NIE wykonuj samodzielnie napraw urządzenia – może to prowadzić do odniesienia obrażeń lub uszkodzenia mienia.



Przed montażem urządzenia lub przeprowadzeniem na nim konserwacji należy otworzyć przełącznik DC w celu przerwania napięcia DC generatora fotowoltaicznego. Napięcie DC można również wyłączyć, otwierając przełącznik DC w skrzynce przyłączeniowej układu paneli. Niewykonanie tych czynności może skończyć się odniesieniem poważnych obrażeń.

#### 2.1.1 Kwalifikacje personelu

Personel odpowiedzialny za obsługę i konserwację urządzenia musi posiadać kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie wymagane do wykonywania opisanych zadań, a jednocześnie być w stanie w pełni zrozumieć wszystkie informacje zawarte w instrukcji. Ze względów bezpieczeństwa montażem falownika może zajmować się wyłącznie wykwalifikowany elektryk, który:

- przeszedł szkolenie z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz montażu i pierwszego uruchomienia instalacji elektrycznych;
- jest zaznajomiony z lokalnymi przepisami, normami i regulacjami operatora sieci.

SOFARSOLAR nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie mienia lub jakiekolwiek obrażenia osób spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

#### 2.1.2 Wymagania związane z instalacją

Falownik należy zamontować zgodnie z informacjami zawartymi w następnym rozdziale. Zamontuj falownik na odpowiednim obiekcie o wystarczającej nośności (np. ściany, ramy PV itp.) i upewnij się, że falownik jest ustawiony w pozycji pionowej. Wybierz odpowiednie



miejsce do montażu falownika. Upewnij się, że jest wystarczająco dużo miejsca na wyjście awaryjne, które jest odpowiednie do konserwacji. Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby umożliwić cyrkulację powietrza do chłodzenia falownika.



#### 2.1.3 Wymagania związane z transportem

Fabryczne opakowanie zostało specjalnie zaprojektowane, aby zapobiec uszkodzeniom podczas transportu, tj. gwałtownym wstrząsom, wilgoci i wibracjom. Nie wolno jednak montować urządzenia, jeśli jest widocznie uszkodzone. W takim przypadku należy natychmiast powiadomić odpowiedzialną firmę transportową.



### 2.1.4 Wymagania dotyczące przechowywania

### UWAGA

Jeśli falownik nie zostanie zamontowany natychmiast, należy upewnić się, że poniższe wymagania dotyczące przechowywania zostały spełnione:

- Pozostaw zestaw falownika i środka wysuszającego wewnątrz oryginalnego opakowania i szczelnie je zamknij.
- Temperatura przechowywania powinna wynosić od -40°C do 70°C, a wilgotność względna od 0 do 95%, bez kondensacji.
- Nie układaj w stos więcej niż 4 zestawów.
- Jeśli falownik był przechowywany przez ponad pół roku, przed rozpoczęciem użytkowania musi on zostać w pełni oceniony i przetestowany przez wykwalifikowany personel serwisowy lub techniczny.

#### 2.1.5 Oznaczenia na urządzeniu

Etykiety NIE mogą być zasłonięte przedmiotami i ciałami obcymi (szmatami, pudłami, urządzeniami itp.). Należy je regularnie czyścić i zapewnić ich widoczność.

#### 2.1.6 Podłączenie elektryczne

Podczas pracy przy falowniku solarnym należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów elektrycznych.



### A NIEBEZPIECZEŃSTWO

#### Niebezpieczne napięcie DC

 Przed wykonaniem podłączenia elektrycznego przykryj moduły fotowoltaiczne nieprzezroczystym materiałem lub odłącz generator fotowoltaiczny od falownika. Promieniowanie słoneczne spowoduje wygenerowanie niebezpiecznego napięcia przez generator fotowoltaiczny!

### A NIEBEZPIECZEŃSTWO

#### Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

 Wszystkie instalacje i połączenia elektryczne mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonych elektryków!

# WAŻNE

#### Zezwolenie na zasilanie sieci

 Przed podłączeniem falownika do publicznej sieci energetycznej należy uzyskać zezwolenie lokalnego operatora sieci energetycznej.

### WSKAZÓWKA

#### Unieważnienie gwarancji

Nie otwieraj falownika ani nie usuwaj żadnych etykiet.
W przeciwnym razie firma SOFARSOLAR nie przyjmie roszczeń gwarancyjnych.



### 2.1.7 Obsługa

### NIEBEZPIECZEŃSTWO

#### Porażenie prądem

- Kontakt z siecią elektryczną lub zaciskami urządzenia może spowodować porażenie prądem lub pożar!
- Nie dotykaj zacisku ani przewodu podłączonego do sieci elektrycznej.
- Należy przestrzegać wszystkich instrukcji i dokumentów bezpieczeństwa, które odnoszą się do podłączenia do sieci.

## A PRZESTROGA

#### Poparzenie spowodowane nagrzaniem obudowy

- Podczas pracy falownika kilka elementów wewnętrznych bardzo się nagrzewa.
- Należy zawsze nosić rękawice ochronne!
- Należy uniemożliwić dzieciom dostęp do urządzenia.



#### 2.1.8 Serwis i konserwacja

### ▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO

#### Niebezpieczne napięcie!

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac naprawczych należy najpierw wyłączyć wyłącznik automatyczny AC pomiędzy falownikiem a siecią energetyczną, a następnie wyłączyć przełącznik DC.
- Po wyłączeniu wyłącznika automatycznego AC i przełącznika DC należy odczekać co najmniej 5 minut przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub naprawczych.

### WAŻNE

#### Nieautoryzowane naprawy!

- Po usunięciu wszelkich usterek falownik powinien być ponownie w pełni sprawny. W przypadku konieczności naprawy należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym centrum serwisowym.
- NIE wolno otwierać wewnętrznych elementów falownika bez odpowiedniego zezwolenia. Firma Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe straty lub uszkodzenia.



# 2.2 Symbole i znaki

### A PRZESTROGA

#### Uwaga na zagrożenie poparzeniem spowodowane gorącą obudową!

 Podczas pracy falownika wolno dotykać tylko wyświetlacza i przycisków, ponieważ obudowa może być nagrzana.

### UWAGA

#### Wykonać uziemienie!

- Generator fotowoltaiczny musi być uziemiony zgodnie z wymaganiami lokalnego operatora sieci energetycznej!
- Ze względu na bezpieczeństwo osobiste zalecamy niezawodne uziemienie wszystkich ram modułów fotowoltaicznych i falowników instalacji fotowoltaicznej.

### ▲ OSTRZEŻENIE

#### Uszkodzenia z powodu przepięcia!

 Upewnij się, że napięcie wejściowe nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego napięcia. Przepięcie może spowodować długotrwałe uszkodzenie falownika, a także inne uszkodzenia, które nie są objęte gwarancją!



### 2.2.1 Symbole na falowniku

Na falowniku można znaleźć kilka symboli dotyczących bezpieczeństwa. Przeczytaj i upewnij się, że rozumiesz opisy symboli przed rozpoczęciem montażu.

Symbol	Opis
Smin Smin	W falowniku obecne jest napięcie szczątkowe! Przed otwarciem falownika należy odczekać pięć minut, aby upewnić się, że kondensator został całkowicie rozładowany.
4	Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo porażenia prądem
<u>sss</u>	Ostrzeżenie! Gorąca powierzchnia
CE	Produkt zgodny z wytycznymi UE
( <b>L</b> )	Punkt podłączenia do uziemienia
i	Przeczytaj instrukcję przed montażem falownika
+-	Bieguny dodatnie i ujemne napięcia wejściowego DC
<u><u>†</u>†</u>	Falownik należy zawsze transportować i przechowywać ze strzałkami skierowanymi do góry



Symbol	Opis
	Zakres temperatur, w których może pracować falownik
$\bigotimes$	RCM (australijski znak zgodności z przepisami) Produkt spełnia wymagania obowiązujących norm australijskich.



# 3 Cechy produktu

W niniejszym rozdziale opisano cechy, wymiary i poziomy wydajności produktu.

# 3.1 Wymiary produktu

Falownik SOFAR 15K ... 24KTLX-G3 to falownik fotowoltaiczny sprzężony z siecią, wyposażony w maksymalnie dwa regulatory MPPT, który przekształca prąd stały generowany przez systemy fotowoltaiczne na trójfazowy prąd przemienny i dostarcza go do publicznej sieci energetycznej. Wyłącznik AC i przełącznik DC pełnią rolę urządzenia odłączającego i muszą być łatwo dostępne.



SOFAR 15K ... 24KTLX-G3 falowniki mogą być używane tylko z modułami fotowoltaicznymi, które nie wymagają uziemienia jednego z biegunów. Podczas normalnej pracy prąd roboczy nie może przekraczać wartości granicznych określonych w danych technicznych. Do wejścia falownika można podłączać tylko moduły fotowoltaiczne (nie wolno podłączać akumulatorów ani innych źródeł zasilania).



# 3.2 Typy sieci elektroenergetycznej

Modele SOFAR 15K ... 24KTLX-G3 są kompatybilne z następującymi typami sieci:



## UWAGA

 W przypadku sieci TT napięcie między przewodami N i PE powinno być mniejsze niż 30 V.

# 3.3 Wymiary produktu

Wyboru opcjonalnych części falownika powinien dokonać

wykwalifikowany technik, który zapoznał się z cechami instalacji.

Wszystkie modele SOFAR 15K ... 24KTLX-G3 mają następujące wymiary:

Dł. × szer. × wys. = 520 × 430 × 189 mm









# UWAGA

 Falowniki SOFAR 15K ... 24KTLX-G3 obsługują 4-kanałowe wejście łańcucha PV.



# 3.4 Oznaczenia na urządzeniu

Nie wolno zakrywać ani usuwać oznaczeń!



# 3.5 Cechy funkcjonalne

Wyjściowy prąd stały generowany przez generator fotowoltaiczny jest filtrowany przez płytę wejściową, zanim dotrze do płyty zasilania. Płyta wejściowa pełni również funkcje wykrywania impedancji izolacji oraz pomiaru prądu i napięcia DC. Prąd DC jest przekształcany w prąd AC przez płytę zasilania. Prąd AC jest filtrowany przez płytę wyjściową i podawany do sieci energetycznej. Płyta wyjściowa pełni również funkcje pomiaru napięcia i prądu sieci, zabezpieczenia ziemnozwarciowego i przekaźnika rozłączającego. Płytka sterująca dostarcza energię pomocniczą, kontroluje stan pracy falownika i wyświetla status pracy na tablicy wyświetlacza. Kod błędu pojawi się na wyświetlaczu, jeśli falownik znajdzie się w nietypowym stanie roboczym. W takich sytuacjach płytka sterująca może wyzwalać przekaźnik w celu ochrony elementów wewnętrznych.



#### 3.5.1 Funkcje

#### A Wejścia cyfrowe (DRM)

Falownik można włączać i wyłączać za pomocą zewnętrznego sterowania.

#### B Wprowadzanie mocy biernej do sieci

Falownik jest w stanie generować moc bierną, a także może dostarczać ją do sieci. Ustawienie współczynnika mocy (cos phi) można kontrolować za pomocą interfejsu szeregowego RS485.

#### C Ograniczenie mocy czynnej podawanej do sieci

Falownik może ograniczyć moc czynną dostarczaną do sieci do określonej wartości (jako procent mocy znamionowej).

#### D Redukcja mocy przy nadczęstotliwości w sieci

Jeśli częstotliwość sieci jest wyższa niż wartość graniczna, falownik zmniejszy moc wyjściową. Jest to konieczne, aby zapewnić stabilność sieci.

#### E Przesyłanie danych

Falownik (lub grupa falowników) może być monitorowany zdalnie za pośrednictwem magistrali komunikacyjnej RS485 lub WiFi/GPRS.

#### F Aktualizacja oprogramowania

Urządzenie obsługuje lokalne aktualizacje przez pamięć USB oraz zdalne aktualizacje przez WiFi/GPRS.





### 3.5.2 Schemat blokowy układu elektrycznego



# 3.6 Krzywa sprawności





# 4 Montaż

# 4.1 Informacje dotyczące montażu

### A NIEBEZPIECZEŃSTWO

#### Zagrożenie pożarowe:

- NIE montować falownika na materiałach łatwopalnych.
- NIE montować falownika w miejscu, w którym przechowywane są materiały łatwopalne lub wybuchowe.

## A PRZESTROGA

#### Zagrożenie poparzeniem

 NIE montować falownika w miejscach, w których może zostać przypadkowo dotknięty. Obudowa i radiator mogą się bardzo nagrzewać podczas pracy falownika.

### WAŻNE

#### Waga urządzenia

- Podczas transportu i przenoszenia należy wziąć pod uwagę masę falownika.
- Wybierz odpowiednie miejsce montażu i powierzchnię.
- Montażem falownika powinny zająć się co najmniej dwie osoby.
- Nie stawiać falownika do góry nogami.



# 4.2 Procedura montażu

Montaż mechaniczny wykonuje się w następujący sposób:

- 1. Sprawdź falownik przed montażem
- 2. Przygotuj się do montażu
- 3. Wybierz miejsce montażu
- 4. Przetransportuj falownik
- 5. Zamontuj tylny panel
- 6. Zamontuj falownik

# 4.3 Kontrola przed instalacją

#### 4.3.1 Sprawdzanie zewnętrznych materiałów opakowaniowych

Materiały i elementy opakowania mogą ulec uszkodzeniu podczas transportu. Dlatego przed instalacją falownika należy sprawdzić zewnętrzne materiały opakowaniowe. Sprawdź zewnętrzne opakowanie pod kątem uszkodzeń, np. dziur i pęknięć. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń nie należy rozpakowywać falownika i natychmiast skontaktować się z firmą transportową i/lub sprzedawcą. Zaleca się usunięcie materiału opakowaniowego w ciągu 24 godzin przed montażem falownika.

#### 4.3.2 Sprawdzanie kompletności dostawy

Po rozpakowaniu falownika sprawdź, czy elementy zestawu są nienaruszone i kompletne. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń lub brakujących elementów należy skontaktować się ze sprzedawcą hurtowym.

#### MONTAŻ



Nr	Ilustracja	Opis	Liczba
01		Falownik SOFAR 15K 24KTLX-G3	1
02		Wspornik ścienny	1
03		Zacisk wejściowy PV+	4
04	and the second	Zacisk wejściowy PV-	4
05	AND	Metalowy wtyk PV+	4
06	Jan Contraction	Metalowy wtyk PV-	4
07	*	Wkręt M8*80 z łbem sześciokątnym	3
08		Wkręt M6*12 z łbem sześciokątnym	1
09		Końcówka typu R	5
10	Ð	Zacisk COM	1
11		Instrukcja	1
12		Karta gwarancyjna	1
13		Gwarancyjny formularz rejestracyjny	1
14		Adapter WiFi rejestratora	1



# 4.4 Złącza

### A PRZESTROGA

#### Uszkodzenia powstałe podczas transportu

 Przed instalacją należy dokładnie sprawdzić opakowanie produktu i złącza.





# 4.5 Narzędzia

Przygotuj narzędzia potrzebne do montażu i podłączenia elektrycznego.

Nr	Narzędzie	Model	Funkcja
01		Wiertarka udarowa Zalecane wiertło: 60 mm	Służy do wiercenia otworów w ścianie
02		Wkrętak	Służy do dokręcania i luzowania wkrętów podczas instalowania kabla zasilającego; przykręcania i odkręcania wkrętów listwy zaciskowej
03	<u> 2 rah</u> 20	Narzędzie do demontażu	Służy do demontowania terminala PV
04		Szczypce do ściągania izolacji z przewodów	Służą do ściągania izolacji z przewodów
05		Klucz imbusowy M6	Służy do przekręcania śruby w celu podłączenia tylnego panelu do falownika



Nr	Narzędzie	Model	Funkcja
06		Szczypce zaciskowe	Służą do zaciskania kabli zasilających
07		Multimetr	Służy do sprawdzania uziemienia
08		Pisak	Służy do oznakowywania
09		Taśma pomiarowa	Służy do pomiaru odległości
10	0-180"	Poziomica alkoholowa	Służy do wyrównania wspornika ściennego
11		Rękawice antystatyczne ESD	Dla montera
12		Okulary ochronne	Dla montera
13		Maska przeciwpyłowa	Dla montera





# 4.6 Miejsce montażu

Wybierz odpowiednią pozycję do instalacji falownika. Upewnij się, że zostały spełnione następujące wymagania:





Minimalne odległości w przypadku pojedynczych falowników SOFAR 15K ... 24KTLX-G3:





Minimalne odległości w przypadku kilku falowników SOFAR 15K ...



### 24KTLX-G3:

# 4.7 Rozpakowywanie falownika

 Otworzyć opakowanie i ustawić przynajmniej dwie osoby pod falownikiem z obu stron.







 Podnieść falownik z opakowania i przenieść na miejsce montażu w pozycji poziomej.





### UWAGA

#### Uszkodzenia mechaniczne

- Aby zapobiec obrażeniom osób i uszkodzeniom urządzenia, upewnij się, że podczas przenoszenia falownik jest wyważony – jest bardzo ciężki.
- Nie należy umieszczać falownika na jego złączach, ponieważ nie są one zaprojektowane do utrzymywania takiego ciężaru. Połóż falownik poziomo na podłożu.
- W przypadku odkładania falownika na ziemię, umieść pod nim piankę lub papier, aby chronić obudowę.

# 4.8 Montaż falownika

 Przytrzymaj wspornik ścienny w wybranym miejscu i zaznacz trzy otwory. Odłóż wspornik i wywierć otwory.



2 Przymocuj tylny panel do ściany za pomocą wkrętów M8\*80.



3 Umieść falownik we wsporniku ściennym. Zabezpiecz falownik, przymocowując go do wspornika ściennego za pomocą wkrętów M6 z łbem sześciokątnym.



4 Zamontuj blokadę w celu zapobiegnięcia kradzieży (opcjonalnie).



# 5 Złącza elektryczne

# 5.1 Instrukcje bezpieczeństwa

W niniejszym rozdziale opisano złącza elektryczne falownika SOFAR 15K ... 24KTLX-G3. Przeczytaj niniejszy rozdział dokładnie i uważnie przed podłączeniem kabli.

# A NIEBEZPIECZEŃSTWO

#### Napięcie elektryczne na złączach DC

 Upewnij się, że przełącznik DC jest WYŁĄCZONY przed wykonaniem połączenia elektrycznego. Wynika to z tego, że ładunek elektryczny pozostaje w kondensatorze po wyłączeniu przełącznika DC. Dlatego musi upłynąć co najmniej 5 minut, zanim kondensator rozładuje się.

# ▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO

#### Napięcie elektryczne

 Moduły fotowoltaiczne generują energię elektryczną, gdy są wystawione na działanie promieni słonecznych, co może stwarzać ryzyko porażenia prądem. Dlatego przed podłączeniem do kabla zasilania wejściowego DC przykryj moduły fotowoltaiczne nieprzezroczystym materiałem.

### UWAGA

• Maksymalna tolerancja napięcia ≥ 1100 V



#### **UWAGA**

#### Kwalifikacje

 Instalację i konserwację falownika powinien przeprowadzić elektryk.

Podłączone moduły fotowoltaiczne muszą być zgodne z normą IEC 61730 klasa A.

Model	Prąd zwarciowy PV (maksymalny)	Maksymalny prąd wyjściowy
SOFAR 15KTLX-G3		23,9 A
SOFAR 15KTLX-G3-A		23,9 A
SOFAR 17KTLX-G3		27,1 A
SOFAR 20KTLX-G3	36 A/36 A	31,9 A
SOFAR 20KTLX-G3-A	- 30 A/30 A	31,9 A
SOFAR 22KTLX-G3		35,1 A
SOFAR 24KTLX-G3		38,3 A
SOFAR 24KTLX-G3-A		38,3 A

# 5.2 Podłączenie elektryczne

Podłączenie elektryczne wykonuje się w następujący sposób:

- 1. Podłącz kabel PE
- 2. Podłącz kabel wejściowy DC
- 3. Podłącz kabel zasilania wyjściowego AC
- 4. Podłącz kabel komunikacyjny (opcjonalnie)


## 5.3 Podłączanie kabli PE

Podłącz falownik do szyny wyrównania potencjałów za pomocą ochronnego kabla uziemiającego (PE) jako uziemienia.

## UWAGA

#### Uziemienie biegunów jest niedopuszczalne!

 Ponieważ falownik jest beztransformatorowy, bieguny dodatni i ujemny generatora fotowoltaicznego NIE mogą być uziemione. W przeciwnym razie falownik ulegnie awarii. W systemie PV nie wszystkie metalowe części będące pod napięciem wymagają uziemienia (np. ramy modułów PV, rama PV, obudowa skrzynki przyłączeniowej generatora, obudowa falownika).

#### Procedura

 Usuń izolację kabla. Do użytku na zewnątrz zaleca się uziemienie kabli o przekroju > 4mm<sup>2</sup>.



 Zaciśnij kabel w zacisku pierścieniowym. Rekomendowana końcówka OT: OT-M6, rozmiar kabla: 4 mm<sup>2</sup>.





 Zamontuj zaciskany zacisk pierścieniowy i podkładkę za pomocą wkrętu M6 i dokręć je momentem 5 Nm za pomocą klucza imbusowego:



1	Wkręt M6	② Zacisk pierścieniowy
---	----------	------------------------

③ Otwór gwintowany



# 5.4 Podłączanie kabli DC

# UWAGA

• Maksymalna tolerancja napięcia ≥ 1100 V

Należy zastosować kable o zalecanych wymiarach:

- Przekrój kabla miedzianego: 2,5 ... 6 mm<sup>2</sup>
- Średnica zewn. kabla: 6 ... 9 mm
- 1. Włóż dodatnie i ujemne kable DC do odpowiednich dławików kablowych.



① Dodatni kabel DC ② Ujemny kabel DC



2. Za pomocą szczypiec zacisnąć kable DC.



# A PRZESTROGA

#### Niebezpieczeństwo odwrócenia biegunowości!

- Przed podłączeniem do złączy DC upewnij się, że polaryzacja jest prawidłowa!
- Włóż zaciśnięte kable DC do odpowiedniej obudowy złącza, aż usłyszysz kliknięcie.





- Sprawdzić poziom napięcia wejścia DC za pomocą multimetru i upewnić się, że kolejność biegunów jest prawidłowa.
- 5. Podłączyć złącze DC do falownika.



#### Usuwanie złączy



#### Niebezpieczeństwo wyładowania łukowego DC

 Przed wyjęciem złącza plus i minus upewnij się, że przełącznik DC jest ustawiony w pozycji OFF.

Aby usunąć złącza plus i minus z falownika, włóż klucz do zamka

i naciśnij go z odpowiednią siłą, jak pokazano na poniższej ilustracji:



#### ZŁĄCZA ELEKTRYCZNE



## 5.5 Podłączanie kabli zasilających AC

Podłącz falownik do dystrybutora zasilania AC lub sieci energetycznej za pomocą kabli zasilających AC.

## A PRZESTROGA

#### Przyłącze AC

- Każdy falownik musi mieć własny wyłącznik automatyczny.
- Nie podłączać żadnych odbiorników między falownikiem a wyłącznikiem!
- Urządzenie odłączające AC musi być łatwo dostępne.

## UWAGA

- Falownik SOFAR 15K ... 24KTLX-G3 ma wbudowane AFI (uniw. czułe zabezpieczenie różnicowoprądowe). Jeśli wymagane jest zewnętrzne AFI, zalecamy AFI typu A z prądem różnicowym 100 mA lub wyższym.
- Pamiętaj, aby przestrzegać krajowych przepisów i regulacji dotyczących instalacji zewnętrznych przekaźników lub wyłączników automatycznych!

#### Wymiarowanie

W celu prawidłowego zainstalowania należy używać pięciożyłowych kabli do zastosowań zewnętrznych. Aby uprościć proces instalacji, użyj elastycznych kabli. Zalecane specyfikacje kabli są wymienione w poniższej tabeli.





Model	Przekrój kabla (mm	<sup>2</sup> )	Wielożyłowy kabel do zastosowań zewnętrznych (mm)	Wyłącznik
SOFAR	Zakres	Zalecana wartość		automatyczny AC
15KTLX-G3	6,0 12,0			40 A/230 V/3P,
				zabezpieczenie
17KTLX-G3	6,0 12,0			różnicowo-
				prądowe
20KTLX-G3-A	6,0 12,0	10	18 25	50 A/230 V/3P, zabezpieczenie różnicowo- prądowe
22KTLX-G3	7,0 14,0			63 A/230 V/3P,
		12		zabezpieczenie
24KTLX-G3	7,0 14,0			roznicowo-
				prądowe

## Drut miedziany wielożyłowy





Kabel AC powinien być odpowiednio zwymiarowany, aby straty mocy w kablu AC były mniejsze niż 1% mocy wyjściowej znamionowej. Jeśli rezystancja kabla AC jest zbyt wysoka, napięcie AC wzrośnie, co może spowodować odłączenie falownika od sieci energetycznej. Zależność między mocą upływu w kablu AC a długością kabla, przekrojem poprzecznym, pokazano na poniższej ilustracji:



Zacisk wyjściowy AC jest wyposażony w wysokoprądowy, 5-żyłowy blok zacisków i dostosowaną, wodoodporną osłonę (IP65). Aby podłączyć kabel AC, wykonaj następujące czynności:





## 5.5.1 Instrukcja instalacji

A PRZESTROGA

#### Napięcie elektryczne

- Upewnij się, że sieć została wyłączona przed odłączeniem złącza AC.
- Zdejmij wodoodporną osłonę za pomocą śrubokrętu i wyjmij korek z wodoodpornego przepustu kablowego.



 Wybierz odpowiedni kabel zgodnie z tabelą powyżej. Usuń warstwę izolacyjną kabla wyjściowego AC za pomocą szczypiec do ściągania izolacji zgodnie z poniższą ilustracją, a następnie przełóż kable przez przepust kablowy.







 Podłącz kable do bloku zacisków AC i przymocuj (4 ... 5 Nm). Następnie dokręć nakrętki blokujące zacisków (7 ... 8 Nm):



# 5.6 Porty komunikacyjne

Falowniki SOFAR 15K ... 24KTLX-G3 mają jeden port COM i jeden port USB.





## 5.6.1 Gniazdo USB

Port USB może być wykorzystywany do aktualizowania wersji oprogramowania falownika lub do podłączania routera WiFi lub adaptera Ethernet.



## 5.6.2 Gniazdo COM

Przypisanie konkretnych pinów podano w poniższej tabeli.



Funkcja	Wtyk	Opis	Uwaga
Monitorowanie falownika i	1	RS485 A1-1	RS485, sygnał +
sterowanie systemem	2	RS485 A1-2	RS485, sygnał +
	3	RS485 B1-1	RS485, sygnał –



	4	RS485 B1-2	RS485, sygnał –
Port miernika energii	5	RS485 A2	RS485, sygnał +
	6	RS485 B2	RS485, sygnał –
Uziemienie	7	GND.S	Uziemienie sygnału
Styk bezprądowy do	8	DRM0	Zdalne wyłączenie
przełączania elektrycznego	9	DRM1/5	Styk bezprądowy 1
	10	DRM2/6	Styk bezprądowy 2
	11	DRM3/7	Styk bezprądowy 3
	12	DRM4/8	Styk bezprądowy 4
	13–16	nd.	

# 5.7 Monitorowanie systemu

Falowniki SOFAR 15K ... 24KTLX-G3 umożliwiają wykorzystanie różnych metod komunikacji do monitorowania systemu:

Port RS485 lub adapter WiFi (standardowo), adapter GPRS lub Ethernet (opcjonalnie).

## 5.7.1 Sieć RS485

Możesz podłączyć urządzenia połączone za pośrednictwem RS485 do komputera lub rejestratora danych za pomocą adaptera USB–RS485.

#### UWAGA

- Linia RS485 nie może być dłuższa niż 1000 m
- Przypisz każdemu inwerterowi własny adres Modbus (od 1 do 31), korzystając z wyświetlacza LCD





## 5.7.2 Adapter WiFi/GPRS/Ethernet

adres modbus 1

Po zainstalowaniu rejestratora, falowniki mogą bezpośrednio przesyłać dane operacyjne, energetyczne i alarmowe do portalu monitorowania SolarMAN.





#### ZŁĄCZA ELEKTRYCZNE



### 5.7.3 Konfiguracja adaptera WiFi za pomocą przeglądarki internetowej

**Przygotowanie:** Adapter WiFi został zainstalowany zgodnie z poprzednim rozdziałem, a falownik SOFAR jest uruchomiony. Wykonaj następujące kroki, aby skonfigurować adapter WiFi:

- Połącz swój komputer lub smartfon z siecią WiFi adaptera WiFi. Nazwa tej sieci WiFi to "AP", po której następuje numer seryjny adaptera WiFi (patrz: tabliczka znamionowa). Po wyświetleniu monitu o hasło należy je wprowadzić – znajduje się ono na etykiecie adaptera WiFi (PWD).
- Otwórz przeglądarkę internetową i wprowadź adres 10.10.100.254.
  Zalecane przeglądarki: Internet Explorer 8+, Google Chrome 15+, Firefox 10+
- 3 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło oba domyślnie brzmią "admin". Zostanie otwarta strona "Status".
- Kliknij "Wizard", aby skonfigurować adapter WiFi i dać mu dostępu do internetu.

**Rezultat** Adapter WiFi zaczyna przesyłać dane do SolarMAN.

Zarejestruj swój system na stronie <u>home.solarmanpv.com</u>. W tym celu wprowadź numer seryjny znajdujący się na adapterze rejestratora. Instalatorzy korzystają z portalu pod adresem pro.solarmanpv.com

### 5.7.4 Konfigurowanie adaptera WiFi za pomocą aplikacji

Aby pobrać aplikację, wyszukaj "SOLARMAN" w sklepie Apple lub Google Play lub użyj następujących kodów QR:



SOLARMAN Smart (dla użytkowników końcowych):



SOLARMAN Business(dla instalatorów):



Kroki konfiguracji

- 1 Po uruchomieniu aplikacji zarejestruj się jako nowy użytkownik lub wprowadź aktualne dane dostępowe SOLARMAN.
- 2 Utwórz nowy system i zapisz dane systemowe.
- 3 Zeskanuj kod kreskowy rejestratora, aby przypisać falownik do systemu.
- 4 Przejdź do nowo utworzonego systemu w celu skonfigurowania rejestratora (urządzenie/rejestrator)
- 5 Wciśnij przycisk na adapterze WiFi i przytrzymaj go przez
  1 sekundę, aby aktywować tryb WPS wówczas smartfon będzie
  mógł się połączyć z adapterem WiFi.
- 6 Teraz wybierz lokalną sieć WiFi, aby uzyskać dostęp do internetu i wprowadź hasło WiFi.
- 7 Adapter WiFi jest skonfigurowany przy użyciu danych dostępowych.





## Status adaptera WiFi

Diody LED na adapterze WiFi informują o statusie:

Dioda LED	Status	Opis
NET:	Komunikacja z routerem	Wł.: Połączenie z serwerem powiodło się
		<b>Miga</b> (1 sek.): Połączenie z routerem powiodło się
		Miga (0,1 sek.): Aktywny tryb WPS
		Wył.: Brak połączenia z routerem
СОМ	Komunikacja z falownikiem	<b>Miga</b> (1 sek.): Komunikacja z falownikiem
		<b>Wł.:</b> Rejestrator podłączony do falownika
		Wył.: Brak połączenia z falownikiem
READY	Status rejestratora	Miga (1 sek.): Status normalny
		Miga (0,1 sek.): Trwa resetowanie
		Wył.: Status nieprawidłowy

## Przycisk resetowania

Wciśnięcie klawisza	Opis
1 sek.	Tryb WPS



Wciśnięcie klawisza	Opis
5 sek.	Ponowne uruchomienie
10 sek.	Ponowne uruchomienie
	(resetowanie)

### 5.7.5 Konfigurowanie adaptera GPRS

Adapter GPRS musi być wyposażony w kartę SIM:



Adapter GPRS należy skonfigurować za pomocą SOLARMAN Business:

Przestrzegaj następujących kroków:

- 1 Otwórz aplikację i wywołaj pozycję menu Narzędzia Bluetooth
- Zidentyfikuj adapter WiFi za pomocą numeru seryjnego i wybierz go.
- 3 Wywołaj pozycję "Niestandardowe"
- Wpisz polecenie AP+YZAPN="Nazwa APN operatora Twojej sieci"
  (np. dla T-Mobile: AP+YZAPN=internet.v6.telekom)
- 5 Aby sprawdzić ustawienie, wywołaj AP+YZAPN
- 6 Status można sprawdzić, przechodząc do "Statusu rejestratora" i pozycji menu "Odczyt". W zależności od operatora sieci będzie trzeba odczekać kilka minut, aż połączenie zostanie nawiązane a status normalny:



and logger?According possible reasons	to the clues to tro	subleshoot	
Command succeed			
Logger Status	Logger A	daptation Type	
SIM card ICCID Network	k Registry Mas	ter Server Info.	
Standby Server Info.			
1	More commands		
Read	ng	Custom	
111	0	<	

## 5.7.6 Konfigurowanie adaptera Ethernet

Adapter Ethernet jest standardowo dostarczany z DHCP, więc automatycznie otrzymuje adres IP z routera. Jeśli chcesz ustawić stały adres IP, połącz komputer z adapterem Ethernet i otwórz stronę konfiguracji za pośrednictwem adresu internetowego **10.10.100.254**.



# 6 Pierwsze uruchomienie falownika

6.1 Test bezpieczeństwa przed pierwszym uruchomieniem

## UWAGA

#### Kontrola zakresu napięcia

 Upewnij się, że wartości napięć DC i AC mieszczą się w dopuszczalnym zakresie falownika.

# 6.2 Uruchamianie falownika

- 1. Włącz przełącznik DC.
- 2. Włącz wyłącznik obwodu AC.

Gdy moc wyjściowa DC generowana przez system fotowoltaiczny jest na wystarczającym poziomie, falownik uruchamia się automatycznie. Prawidłowe działanie sygnalizowane jest wyświetleniem na ekranie komunikatu o "stanie prawidłowym".

Jeśli falownik wyświetla komunikat o błędzie, zapoznaj się z rozdziałem 8, aby uzyskać pomoc.

## UWAGA

- Operatorzy sieci dystrybucyjnych w różnych krajach mają różne wymagania dotyczące podłączenia do sieci falowników fotowoltaicznych sprzężonych z siecią.
- Należy upewnić się, że wybrano właściwy kod kraju zgodnie z wymaganiami władz regionalnych i skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub pracownikami organów



odpowiedzialnych za bezpieczeństwo sieci elektrycznej.

- Firma SOFARSOLAR nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wybrania nieprawidłowego kodu kraju.
- Wybrany kod kraju ma wpływ na monitorowanie sieci urządzeń. Falownik stale sprawdza ustawione limity i w razie potrzeby odłącza urządzenie od sieci.



# 7 Obsługa urządzenia

W tym rozdziale opisano wyświetlacze LCD i LED falownika SOFAR 15K ... 24KTLX-G3.

# 7.1 Panel sterowania i wyświetlacz

7.1.1 Przyciski i podświetlenie wyświetlacza

		GFI Ormal
Przyciski		
Przycisk	Nazwa	Opis
1	W górę	Krótkie naciśnięcie: Wybór poprzedniego elementu menu Długie naciśnięcie: Zamknięcie menu lub aktualnego interfejsu
Ļ	W dół	Krótkie naciśnięcie: Wybór następnego elementu menu Długie naciśnięcie: Przycisk "Enter"

## **Diody LED**

Stan prawidłowy (zielona) świeci: Stan "prawidłowy"

miga: "stan oczekiwania" lub "kontroli"

Alarm (czerwona) świeci: "Stan nieprawidłowy"

#### OBSŁUGA URZĄDZENIA



GFI (czerwona) świeci: Usterka GFCI

# 7.2 Ekran standardowy

Wyświetla ekran przewijany napięcia/prądu DC (PV1), uzyski energii (dzienny/całkowity), napięcie i prąd sieci oraz status.



# 7.3 Wyświetlanie statusu

Poniższa tabela przedstawia różne statusy i ich znaczenie:

Status	Opis
Inicjalizacja	Oprogramowanie sterujące zostaje uruchomione.
Poczekaj 30 s	Sprawdzane są kryteria łączenia. Limity napięcia i częstotliwości muszą mieścić się w określonym zakresie przez określony czas zgodnie z wybranym kodem kraju.
Sprawdzanie	Falownik sprawdza rezystancję izolacji, przekaźniki i inne wymogi bezpieczeństwa. Przeprowadzi również autotest, aby upewnić się, że oprogramowanie i sprzęt działają bezbłędnie. W przypadku wystąpienia błędu lub usterki falownik przejdzie w stan nieprawidłowy ("Error") lub ciągły ("Continuous").
Stan prawidłowy	Falownik przechodzi w stan prawidłowy ("Normal") i podaje prąd do sieci.
Stan nieprawidłowy	Falownik przechodzi w stan nieprawidłowy ("Fault") w przypadku wystąpienia błędu lub usterki.



# 7.4 Struktura menu

Przytrzymaj przycisk, aby wyświetlić menu główne.

## Menu główne

1. Enter Settings (Wprowadź ustawienia)	Zobacz "Ustawienia"
2. Event list (Lista zdarzeń)	Zobacz "Ustawianie kodów krajów"
3. SystemInfo information (Informacje systemowe)	Zobacz <b>Menu</b> informacji <b>systemowych</b>
4. Czas wyświetlacza	Zobacz Czas wyświetlacza
5. Software update (Aktualizacja oprogramowania)	Zobacz Software update <b>(Aktualizacja</b> oprogramowania)



## Menu "Ustawienia"

1. Set time (Ustaw godzinę)	Ustawia czas systemowy falownika.
2. Clear energy (Usuń dane	Usuwa dane dotyczące całkowitego
energii)	uzysku energii falownika.
3. Clear Events (Wyczyść	Usuwa historyczne zdarzenia
wydarzenia)	zarejestrowane w falowniku.
4. Kod kraju	Ustawia kraj i normę mającą
	zastosowanie do aktualnych
	warunków i wymogów w danym
	zastosowaniu. Przed ustawieniem
	upewnij się, że opcja "Aktywacji
	ustawień kraju" została aktywowana.
5. Sterowanie wł./wył.	Lokalne sterowanie falownikiem.
6. Set Energy (Ustaw energię)	Ustawia całkowite generowanie
	energii.
7. Set address (Ustaw adres)	Wprowadź adres Modbus (gdy kilka
	inwerterów wymaga jednoczesnego
	monitorowania), standardowy adres:
	01
8. Set input mode (Ustaw tryb	Można wybrać tryb równoległy albo
wejścia)	tryb niezależny.
9. Ustawianie języka	Ustawia język falownika.
10. Skanowanie MPPT	Funkcja umożliwia śledzenie punktu
	szczytowego maksymalnej mocy.
11. Interfejs logiczny	Aktywuje lub dezaktywuje interfejsy
	logiczne.



12. IV Curve scan (Skanowanie	Funkcja umożliwia śledzenie punktu
krzywej IV)	szczytowego maksymalnej mocy.
13. Autotest Fast (Szybki	
autotest)	
14. Autotest STD (Standardowy	
autotest)	

## UWAGA

 Funkcja autotestu jest dostępna tylko we Włoszech. W celu zapoznania się z procedurą należy zasięgnąć porady SOFARSOLAR.

### Hasło

Zmiana niektórych ustawień wymaga wprowadzenia hasła (standardowe hasło to 0001). Podczas wprowadzania hasła wciśnij krótko przycisk, aby zmienić cyfrę, a następnie wciśnij i przytrzymaj przycisk, aby zatwierdzić daną cyfrę.

#### Menu listy zdarzeń

Lista zdarzeń służy do wyświetlania nagrań zdarzeń w czasie rzeczywistym, w tym łącznej liczby zdarzeń i każdego konkretnego numeru identyfikacyjnego i czasu wydarzenia. Najnowsze wydarzenia są wymienione na górze.

- 2. Event list (Lista zdarzeń)
- 1. Zdarzenie bieżące 2. Historia zdarzeń



Informacje o usterkach	001 ID04 06150825
	(wyświetlanie numeru sekwencyjnego
	zdarzenia, numeru identyfikacyjnego
	zdarzenia oraz czasu wystąpienia
	zdarzenia)

#### Menu informacji systemowych

- 1. Typ falownika
- 2. Numer seryjny
- 3. Wersja oprogramowania
- 4. Wersja sprzętu
- 5. Kraj
- 6. Adres Modbus
- 7. Tryb mocy wejściowej

#### Czas wyświetlacza

Wyświetla czas systemowy.

### Software update (Aktualizacja oprogramowania)

Użytkownik może zaktualizować oprogramowanie za pomocą przenośnego dysku USB. Firma SOFARSOLAR zapewni aktualizację oprogramowania sprzętowego, gdy będzie to konieczne.



## 7.5 Aktualizacja oprogramowania

- Wyłącz przełączniki DC i AC, a następnie zdejmij osłonę gniazda komunikacyjnego. Jeśli podłączono linię RS485, upewnij się, że nakrętka jest poluzowana. Upewnij się, że linia komunikacyjna nie jest pod napięciem. Zdejmij osłonę, aby zapobiec poluzowaniu się podłączonego złącza komunikacyjnego.
- 2. Włóż pamięć USB do komputera.
- 3. SOFARSOLAR wyśle aktualizację oprogramowania sprzętowego do użytkownika.
- 4. Rozpakuj plik i skopiuj oryginalny plik na pamięć USB. Uwaga: Plik aktualizacji oprogramowania sprzętowego musi znajdować się w podfolderze "firmware"!
- 5. Włóż pamięć USB do złącza USB falownika.
- Włącz przełącznik DC i przejdź do punktu menu "5. Software update (Aktualizacja oprogramowania)" na wyświetlaczu LCD.
- 7. Wprowadź hasło (standardowe hasło to 0715).
- System będzie następnie sukcesywnie aktualizował procesory główne i pomocnicze DSP oraz ARM. Zwracaj uwagę na wyświetlacze.
- Jeśli pojawi się komunikat o błędzie, wyłącz przełącznik DC i poczekaj, aż ekran LCD zgaśnie. Następnie ponownie włącz przełącznik DC i kontynuuj aktualizację od kroku 5.
- Po zakończeniu aktualizacji wyłącz przełącznik DC i poczekaj, aż wyświetlacz LCD zgaśnie.
- 11. Przyłącz wodoszczelne połączenie komunikacyjne.
- 12. Ponownie włącz przełącznik DC i wyłącznik automatyczny AC.
- Aktualną wersję oprogramowania można sprawdzić w menu "3. Software version (Wersja oprogramowania)" w menu SystemInfo (Informacje o systemie).



# 8 Postępowanie w razie problemów

## 8.1 Rozwiązywanie problemów

Niniejsza sekcja zawiera informacje i procedury dotyczące usuwania potencjalnych problemów z falownikiem.

Aby rozwiązać problemy, wykonaj następujące czynności:

 Sprawdź ostrzeżenia, komunikaty o błędach lub kody błędów wyświetlane na ekranie falownika.

Jeśli na ekranie nie są wyświetlane żadne informacje o błędzie, sprawdź, czy zostały spełnione następujące wymogi:

- Czy falownik został ustawiony w czystym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu?
- Czy przełącznik DC jest w pozycji ON?
- Czy kable są odpowiednio zwymiarowane i wystarczająco krótkie?
- Czy złącza wejściowe, wyjściowe i okablowanie są w dobrym stanie?
- Czy ustawienia konfiguracyjne instalacji są prawidłowe?
- Czy wyświetlacz i kable komunikacyjne są prawidłowo podłączone i nieuszkodzone?

Aby wyświetlić zarejestrowane problemy, wykonaj następujące czynności: Przytrzymaj przycisk, aby wyświetlić główne menu interfejsu standardowego. Wybierz opcję "2. Event list (Lista zdarzeń)" i przytrzymaj przycisk, aby wyświetlić listę zdarzeń.



#### Alarm zwarcia doziemnego

Falownik jest zgodny z normą IEC 62109-2, paragraf 13.9 dotyczący ochrony przed zwarciem doziemnym.

W przypadku wystąpienia alarmu zwarcia doziemnego, błąd jest wyświetlany na ekranie LCD, zapala się czerwona lampka, a błąd można znaleźć w dzienniku historii błędów.

## UWAGA

 W przypadku urządzeń wyposażonych w rejestrator zdalny, informacje o alarmie można przeglądać na portalu monitorowania i pobierać za pomocą aplikacji na smartfona.



# 8.2 Lista kodów usterek

Kod	Nazwa	Opis	Rozwiązanie
10004		Zbyt wysokie napięcie	Jeśli alarm występuje
1D001	GridOVP	w sieci energetycznej	sporadycznie, przyczyną
10000		Napięcie w sieci jest	może być sieć
1D002	GridUVP	zbyt niskie.	energetyczna. Po
10000		Częstotliwość sieci	przywróceniu prawidłowego
ID003	GridOFP	jest zbyt wysoka.	działania zasilania
			sieciowego falownik
			automatycznie wróci do
			normalnego trybu pracy.
			Jeśli alarm występuje
			często, sprawdź, czy
			napięcie/częstotliwość sieci
			mieści się w dopuszczalnym
			zakresie. Jeśli tak, sprawdź
ID004 Gric		Częstotliwość sieci	wyłącznik automatyczny AC
	GridUFP	jest zbyt niska.	i kable AC falownika.
			Jeśli alarm powtarza się,
			skontaktuj się z działem
			pomocy technicznej w celu
			dostosowania limitów
			napięcia i częstotliwości po
			uprzednim uzyskaniu zgody
			lokalnego operatora sieci
			energetycznej.



ID005	GFCI	Błąd uziemienia	Jeśli błąd występuje sporadycznie, przyczyną mogą być czynniki zewnętrzne. Falownik automatycznie wróci do normalnego trybu pracy. Jeśli błąd występuje często i trwa dłuższy czas, sprawdź, czy rezystancja izolacji między generatorem PV a ziemią (masą) nie jest zbyt niska oraz sprawdź izolację kabla PV.
ID006	OVRT fault	Funkcja OVRT nie działa prawidłowo.	
ID007	LVRT fault	Funkcja LVRT nie działa prawidłowo.	
ID008	IslandFault	Błąd zabezpieczenia wyspowego trybu pracy.	ID006-041 to błędy wewnętrzne falownika. Wyłącz przełącznik DC,
ID009	GridOVPInstant1	Przepięcie przejściowe napięcia sieciowego 1.	odczekaj 5 minut, a następnie włącz przełącznik DC. Sprawdź,
ID010	GridOVPInstant2	Przepięcie przejściowe napięcia sieciowego 2.	czy błąd został usunięty. Jeśli nie, skontaktuj się z działem pomocy
ID011	VGridLineFault	Awaria napięcia sieciowego.	technicznej.
ID012	InvOVP	Przepięcie falownika.	
ID017	HwADFaultIGrid	Błąd pomiaru prądu sieci.	





ID018	HwADFaultDCI	Błąd pomiaru prądu DC.	
ID019	HwADFaultVGrid(DC)	Błąd próbkowania napięcia sieciowego (DC).	
ID020	HwADFaultVGrid(AC)	Błąd próbkowania napięcia sieciowego (AC).	
ID021	GFCIDeviceFault(DC)	Błąd próbkowania prądu upływu (DC).	
ID022	GFCIDeviceFault(AC)	Błąd próbkowania prądu upływu (AC).	
ID023	HwADFaultDCV	Błąd próbkowania napięcia DC obciążenia.	
ID024	HwADFaultIdc	Błąd próbkowania natężenia wejściowego DC.	
ID025	HwADErrDCI(DC)	١	
ID026	HwADErrldcBranch	١	
ID029	ConsistentFault_GFCI	Próbka GFCI między głównym procesorem DSP a podrzędnym procesorem DSP nie jest spójna.	
ID030	ConsistentFault_Vgrid	Próbka napięcia liniowego między głównym procesorem DSP a podrzędnym procesorem DSP nie jest spójna.	





ID033	SpiCommFault(DC)	Błąd komunikacji SPI (DC)	
ID034	SpiCommFault(AC)	Błąd komunikacji SPI (AC)	
ID035	SChip_Fault	Błąd układu (DC)	
ID036	MChip_Fault	Błąd układu głównego (AC)	
ID037	HwAuxPowerFault	Błąd napięcia pomocniczego	
ID041	RelayFail	Błąd rozpoznawania przekaźnika.	
ID042	IsoFault	Rezystancja izolacji jest zbyt niska.	Sprawdź rezystancję izolacji między generatorem PV a ziemią (masą) i usuń błąd w przypadku zwarcia.
ID043	PEConnectFault	Błąd uziemienia	Sprawdź, czy przewód PE działa.
ID044	PV Config Error	Nieprawidłowa konfiguracja trybu wejścia	Sprawdź ustawienie trybu wejścia MPPT (tryb równoległy/tryb niezależny) falownika i zmień w razie potrzeby.
ID045	CTDisconnect	Błąd CT	Sprawdź, czy okablowanie przekładnika prądowego jest prawidłowe.
ID049	TempFault_Bat	Błąd temperatury akumulatora	Sprawdzić, czy akumulator nie rozgrzewa się za bardzo. Sprawdź, czy czujnik temperatury został prawidłowo podłączony do



			akumulatora.
ID050	TempFault_HeatSink1	Błąd temperatury radiatora 1.	
ID051	TempFault_HeatSink2	Błąd temperatury radiatora 2.	
ID052	TempFault_HeatSin3	Błąd temperatury radiatora 3.	Upewnij się, że falownik został zainstalowany
ID053	TempFault_HeatSink4	Błąd temperatury radiatora 4.	w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu,
ID054	TempFault_HeatSin5	Błąd temperatury radiatora 5.	z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
ID055	TempFault_HeatSin6	Błąd temperatury radiatora 6.	Upewnij się, że falownik
ID057	TempFault_Env1	Błąd temperatury otoczenia 1.	został zainstalowany w pozycji pionowej,
ID058	TempFault_Env2	Błąd temperatury otoczenia 2.	a temperatura otoczenia jest niższa od wartości
ID059	TempFault_Inv1	Błąd modułu temperatury 1.	granicznej temperatury falownika.
ID060	TempFault_Inv2	Błąd modułu temperatury 2.	
ID061	TempFault_Inv3	Błąd modułu temperatury 3.	
ID062	TempDiffErrInv		
ID065	VbusRmsUnbalance	Asymetryczna wartość skuteczna napięcia magistrali.	Błąd wewnętrzny falownika. Wyłącz falownik, odczekaj 5 minut, a następnie włącz
ID066	VbusInstantUnbalance	Wartość przejściowa napięcia magistrali	go ponownie.



		jest niezrównoważona	Jeśli błąd będzie się
ID067	BusUVP	Napięcie DC magistrali podczas podłączania sieci jest zbyt niskie.	pomocą techniczną.
ID068	BusZVP	Napięcie DC magistrali jest zbyt niskie	
ID069	PVOVP	Napięcie wejściowe PV jest zbyt wysokie	Sprawdź, czy napięcie szeregowe PV (Voc) jest wyższe niż maksymalne napięcie wejściowe falownika. Jeśli tak to dostosuj liczbę modułów PV w szeregu. Po korekcie falownik automatycznie powraca do stanu normalnego.
ID070	BatOVP	Przepięcie akumulatora	Sprawdź, czy napięcie akumulatora jest wyższe niż maksymalne napięcie wejściowe falownika. Jeśli tak to dostosuj liczbę modułów akumulatora w szeregu.
ID071	LLCBusOVP	Ochrona przeciwprzepięciowa magistrali LLC.	Błąd wewnętrzny falownika. Wyłącz falownik, odczekaj 5 minut, a następnie włącz
ID072	SwBusRmsOVP	Napięcie magistrali falownika, wartość skuteczna	go ponownie. Jeśli błąd będzie się

### POSTĘPOWANIE W RAZIE PROBLEMÓW



		programowanej	powtarzał, skontaktuj się z
		ochrony	pomocą techniczną.
		przeciwprzepięciowej.	
		Napięcie magistrali	
		falownika, wartość	
10072	SwPuelpetent()/D	chwilowa	
10073	SwousinstantOvP	programowanej	
		ochrony	
		przeciwprzepięciowej.	
		Zabezpieczenie	
	SwPatOCD	nadprądowe w	
10001	SWBALOUF	oprogramowaniu	
		akumulatora.	
10000		Zabezpieczenie	
10062	DCIOCF	nadprądowe Dci	
		Zabezpieczenie	
ID083	SwOCPInstant	chwilowego prądu	
		wyjściowego	
		Sekwencja	
ID084	SwBuckBoostOCP	oprogramowania	
		BuckBoost	
	SwAsDmaOCD	Zabezpieczenie prądu	
10065	SWACKIIISOUP	wyjściowego RMS	
		Ochrona	
	SwDvOCDInstant	programowana przed	
	SWEVOCEINStant	prąd przetężeniowym	
		PV	
		Przepływy PV w	
ID087	IpvUnbalance	nierównomiernej	
		równoległości	
ID088	lacUnbalance	Niezrównoważony	


		prąd wyjściowy	
ID091	SwAcCBCFault		
ID097	HwLLCBusOVP	Przepięcie sprzętowe magistrali LLC	
ID098	HwBusOVP	Przepięcie sprzętowe magistrali falownika	
ID099	HwBuckBoostOCP	Przepełnienia sprzętowe BuckBoost	
ID100	HwBatOCP	Przepełnienia sprzętowe akumulatora	
ID102	HwPVOCP	Przepełnienia sprzętowe PV	
ID103	HwACOCP	Prąd wejściowy jest zbyt wysoki i uruchomił ochronę sprzętową	
ID105	MeterCommFault	Błąd komunikacji z modułem licznika	Sprawdzić komunikację z licznikiem.
ID110	Overload1	Ochrona przed przeciążeniem 1	
ID111	Overload2	Ochrona przed przeciążeniem 2	sprawdz, czy falownik pracuje w stanie
ID112	Overload3	Ochrona przed przeciążeniem 3	przeciązenia.
ID113	OverTempDerating	Falownik został zdławiony z powodu zbyt wysokiej temperatury.	Upewnij się, że falownik został zainstalowany w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.



			Upewnij się, że falownik został zainstalowany w pozycji pionowej, a temperatura otoczenia jest niższa od wartości granicznej temperatury falownika.
ID114	FreqDerating	Częstotliwość sieci jest zbyt wysoka.	
ID115	FreqLoading	Częstotliwość sieci jest zbyt niska.	Upewnij się, że częstotliwość i napięcie sieci
ID116	VoltDerating	Napięcie AC jest zbyt wysokie.	mieszczą się w dopuszczalnym zakresie.
ID117	VoltLoading	Napięcie AC jest zbyt niskie.	
ID124	BatLowVoltageAlarm	Ochrona przed zbyt niskim napięciem akumulatora.	Sprawdź, czy napięcie
ID125	BatLowVoltageShut	Wyłączanie przy niskim napięciu baterii.	akumulatora w falowniku nie jest zbyt niskie.
ID129	unrecoverHwAcOCP	Prąd wejściowy jest zbyt wysoki i spowodował nieodwracalny błąd sprzętowy.	Błąd wewnętrzny falownika. Wyłącz falownik, odczekaj 5 minut, a następnie włącz go ponownie.
ID130	unrecoverBusOVP	Napięcie magistrali jest zbyt wysokie i spowodowało nieodwracalny błąd	Jeśli błąd będzie się powtarzał, skontaktuj się z pomocą techniczną.





		sprzętowy.	
ID131	unrecoverHwBusOVP	Trwała awaria sprzętu magistrali z powodu przepięcia.	
ID132	unrecoverlpvUnbalance	Prąd wejściowy jest niezbalansowany i spowodował nieodwracalny błąd.	
ID133	unrecoverEPSBatOCP	Błąd stały przepięcia akumulatora w trybie EPS.	
ID134	unrecoverAcOCPInstant	Błąd stały spowodowany przejściowymi przetężeniami.	
ID135	unrecoverlacUnbalance	Błąd stały niezrównoważonego prądu wyjściowego.	
ID137	unrecoverPvConfigError	Błąd stały konfiguracji trybu wejścia.	Sprawdź ustawienie trybu wejścia MPPT (tryb
ID138	unrecoverPVOCPInstant	Błąd stały przetężenia wejścia.	równoległy/tryb niezależny) falownika i zmień w razie potrzeby.
ID139	unrecoverHwPVOCP	Błąd stały przetężenia sprzętu wejściowego.	Błąd wewnętrzny falownika Wyłącz falownik, odczekaj
ID140	unrecoverRelayFail	Błąd stały przekaźnika sieciowego	5 minut, a następnie włącz go ponownie.
ID141	unrecoverVbusUnbalance	Napięcie magistrali jest niezbalansowane i spowodowało nieodwracalny błąd.	Jeśli błąd będzie się powtarzał, skontaktuj się z pomocą techniczną.



ID142	PermSpdFail(DC)		
ID143	PermSpdFail(AC)		
ID145	USBFault	Błąd USB	Sprawdź połączenie USB falownika.
ID146	WifiFault	Błąd sieci WiFi	Sprawdź połączenie WiFi falownika.
ID147	BluetoothFault	Błąd Bluetooth	Sprawdź połączenie Bluetooth falownika.
ID148	RTCFault	Awaria zegara RTC	
ID149	CommEEPROMFault	Błąd pamięci EEPROM karty komunikacyjnej.	Błąd wewnętrzny falownika.
ID150	FlashFault	Błąd pamięci flash karty komunikacyjnej.	Wyłącz falownik, odczekaj 5 minut, a następnie włącz
ID152	SafetyVerFrault		go ponownie.
ID153	SciCommLose(DC)	Błąd komunikacji SCI (DC)	Jeśli błąd będzie się powtarzał, skontaktuj się z
ID154	SciCommLose(AC)	Błąd komunikacji SCI (AC)	pomocą techniczną.
ID155	SciCommLose(Fuse)	Błąd komunikacji SCI (bezpiecznik)	
ID156	SoftVerError	Niespójne wersje oprogramowania	Pobierz aktualne oprogramowanie sprzętowe ze strony internetowej i ponownie uruchom aktualizację oprogramowania. Jeśli błąd będzie się powtarzał, skontaktuj się z pomocą techniczną.





ID157	BMSCommunicatonFault	Błąd komunikacji akumulatora litowego	Upewnij się, że akumulator jest kompatybilny z falownikiem. Zalecana jest komunikacja CAN. Sprawdź przewód komunikacyjny lub połączenie z akumulatorem i falownikiem pod kątem usterek.
ID161	ForceShutdown	Wymuszone	Falownik został przymusowo
ID162	RemoteShutdown	Zdalne wyłączenie	Falownik został zdalnie wyłączony.
ID163	Drms0Shutdown	Wyłączenie DRM 0	Falownik jest wyposażony w funkcję wyłączenia Drms0.
ID165	RemoteDerating	Falownik zmniejszył swoją moc wyjściową zdalnie.	
ID166	LogicInterfaceDerating	Falownik zmniejszył swoją moc wyjściową przez wejście cyfrowe.	Ta wiadomość ma wyłącznie charakter informacyjny i nie
ID167	AlarmAntiRefluxing	Redukcja mocy wyjściowej ze względu na konfigurację czujnika prądu lub licznika inteligentnego	jest błędem.
ID169	FanFault1	Awaria wentylatora 1	
ID170	FanFault2	Awaria wentylatora 2	Sprawdź, czy odpowiedni
ID171	FanFault3	Awaria wentylatora 3	normalnie.
ID172	FanFault4	Awaria wentylatora 4	





ID173	FanFault5	Awaria wentylatora 5	
ID174	FanFault6	Awaria wentylatora 6	
ID175	FanFault7	Awaria wentylatora 7	
ID176	MeterCommLose	Błąd komunikacji z modułem licznika	Sprawdź komunikację z licznikiem.
ID177	BMS OVP	Alarm przepięcia BMS	
ID178	BMS UVP	Alarm podnapięcia BMS	Błąd wewnętrzny
ID179	BMS OTP	Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze BMS.	podłączonego akumulatora litowego. Wyłącz falownik i akumulator litowy, odczekaj
ID180	BMS UTP	Ostrzeżenie o niskiej temperaturze BMS.	go ponownie.
ID181	BMS OCP	Ostrzeżenie o przeciążeniu BMS podczas ładowania i rozładowywania.	Jeśli błąd będzie się powtarzał, skontaktuj się z pomocą techniczną.
ID182	BMS Short	Alarm zwarcia BMS.	

# 8.3 Konserwacja

Zasadniczo falowniki nie wymagają codziennej lub rutynowej konserwacji. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy upewnić się, że przełącznik DC i wyłącznik automatyczny AC między falownikiem a siecią energetyczną zostały wyłączone. Odczekaj co najmniej 5 minut przed przystąpieniem do czyszczenia.

# 8.3.1 Czyszczenie falownika

Falownik należy czyścić dmuchawą i suchą, miękką ścierką lub miękką szczotką z włosia. NIE czyść falownika wodą, żrącymi chemikaliami, środkami czyszczącymi itp.



# 8.3.2 Czyszczenie radiatora

W celu zapewnienia prawidłowej, długotrwałej pracy falownika, należy upewnić się, że wokół radiatora jest wystarczająco dużo miejsca na wentylację. Sprawdź radiator pod kątem przeszkód (kurzu, śniegu itp.) i usuń je, jeśli są obecne. Radiator należy czyścić dmuchawą i suchą, miękką ścierką lub miękką szczotką z włosia. NIE czyść radiatora wodą, żrącymi chemikaliami, środkami czyszczącymi itp.

#### 8.3.3 Konserwacja wentylatora

Wentylatory należy regularnie czyścić i konserwować, aby utrzymać wysoką wydajność i zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

# UWAGA

Regularne czyszczenie lub konserwacja

 Uszkodzone lub zepsute wentylatory mogą powodować problemy z chłodzeniem, co może doprowadzić do ograniczonego rozpraszania ciepła i niższej wydajności roboczej falownika.

W ramach konserwacji wykonaj poniższe kroki:

- 1 Sprawdź połączenia, aby upewnić się, że wszystkie złącza elektryczne są wyłączone.
- 2 Odkręć wkręty w czterech narożnikach obudowy wentylatora:





3 Odkręć wkręty w położeniu wentylatora (modele 15-17KTLX-G3 mają 1 wentylator, a modele 20-24KTLX-G3 mają 2 wentylatory), odłącz zaciski przy połączeniu między wentylatorem i falownikiem, a następnie zdemontuj wentylator:



- 4 Do czyszczenia wentylatora użyj miękkiej szczoteczki. W przypadku uszkodzenia dokonaj wymiany w odpowiednim momencie.
- 5 Ponownie zamontuj falownik zgodnie z powyższymi krokami.



# 9 Dane techniczne

Arkusz danych	SOFAR 15KTLX-G3	SOFAR 17KTLX-G3	SOFAR 20KTLX-G3	SOFAR 22KTLX-G3	SOFAR 24KTLX-G3
Wejście (DC)					
Zalecana maks. moc wejściowa PV (Wp)	22500	25500	30000	33000	36000
Maks. moc DC dla pojedynczego MPPT (W)		15000	L	16500	18000
Liczba MPPT			2		1
Liczba wejść prądu stałego DC			2/2		
Maks. napięcie wejściowe (V)			1100		
Napięcie rozruchu (V)			160		
Znamionowe napięcie wejściowe (V)			650		
Zakres napięcia roboczego MPPT (V)	140 – 1000				
Zakres napięcia MPPT przy pełnej mocy (V)	420 - 850	450 – 850	480 - 850	510 – 850	540 - 850
Maks. prąd wejściowy MPPT (A)	26 / 26				
Maks. wejściowy prąd zwarcia na MPPT (A)	36 / 36				
Wyjście (AC)					
Moc znamionowa (W)	15000	17000	20000	22000	24000
Maks. moc prądu zmiennego (VA)	16500	18700	22000	24200	26400
Maks. prąd wyjściowy (A)	23.9	27.1	31.9	35.1	38.3
Ratedne napięcie sieci	3 / N / PE, 230 / 400				
Zakres napięcia sieci	310 – 480 Vac (zgodnie z normą lokalną)				
Częstotliwość nominalna		50 Hz / 60 Hz			
Zakres częstotliwości sieci	45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (zgodnie z normą lokalną)				
Aktywny zakres regulacji mocy	0 - 100%				
THDi	< 3%				
Współczynnik mocy	1 wartość domyślna (regulowana +/-0,8)				

# DANE TECHNICZNE



Wydajność				
Maks. sprawność	98.60%			
Sprawność europejska		98.20%		
Ochrona				
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją prądu stałego	Tak			
Zabezpieczenie przed pracą wyspową		Tak		
Zabezpieczenie przed prądem upływu		Tak		
Zabezpieczenie wykrywające brak uziemienia		Tak		
Monitorowanie błędów łańcuchowych układu PV		Tak		
Blokada wypływu energii		Tak		
Wyłącznik DC	Opcjonalnie			
SPD wejścia / wyjścia	PV: typu II standard, AC: typu II standard			
Komunikacja				
Standardowy tryb komunikacji RS485 / WiFi / Bluetooth, opcjonalnie: Ethernet				
Dane ogólne				
Zakres temperatury otoczenia	-30°C +60°C			
Zużycie energii w nocy (W)	<1			
Topologia	Beztransformatorowa		va	
Stopień ochrony	IP65			
Dopuszczalny zakres wilgotności względnej	0 - 100%			
Maks. wysokość pracy	4000 m			
Hałas	< 40 dB			
Masa (kg)	20	22	23	
Chłodzenie	Wentylator			
Wymiar (mm)	520*430*189			
Wyświetlacz	LCD, aplikacja przez Bluetooth			
Jwarancja 12 lat, opcjonalnie: do 20 lat		20 lat		





Standard				
EMC	EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12			
Normy bezpieczeństwa	IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30)			
Normy dotyczące sieci	VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21 / CEI 0-16, UNE 206 007- 1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530			



Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. 11/F, Gaoxinqi Technology Building, District 67, XingDong Community, XinAn Street, Bao'An District, Shenzhen, Chiny

SofarSolar GmbH

Krämerstrasse 20

72764 Reutlingen

Niemcy

E-mail: <u>service@sofarsolar.com</u> Strona internetowa: <u>www.sofarsolar.com</u>