

USER MANUAL ESI 3-6K-S1



Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd.



Treść

P	rzec	Imowa	1
1	Poc	lstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa	3
	1.1	Wymagania dotyczące instalacji i konserwacji	3
	1.2	Symbole i znaki	7
2	Wp	rowadzenie do produktu	9
	2.1	Przegląd produktów	9
	2.2	Opis modelu produktu	10
	2.3	Opis pojemności produktu	11
	2.4	Wygląd produktu	12
	2.5	Przyciski i lampki kontrolne	14
	2.6	Etykieta produktu	16
3	Inst	alacja produktu	17
	3.1	Sprawdzanie przed instalacją	17
	3.2	Narzędzia instalacyjne	17
	3.3	Środowisko instalacji	19
	3.4	Przestrzeń instalacyjna	20
	3.5	Instalacja produktu	22
4	Poł	ączenie elektryczne	26
	4.1	Uwagi przed połączeniem	26
	4.2	Przygotowanie kabli połączeniowych	26

SCIFAR

_			
	4.3	Połączenie elektryczne dla systemu wewnętrznego	27
	4.4	Zewnętrzne złącze elektryczne	31
	4.5	Zamontować pokrywę	48
	4.6	System równoległy	49
	4.7	Topologia elektryczna systemu	51
5 U	Jru	chomienie	54
4	5.1	Sprawdzanie przed uruchomieniem systemu	54
4	5.2	Zelektryfikuj po raz pierwszy (ważne)	54
4	5.3	Etapy wyłączenia	57
ł	5.4	Menu	58
ł	5.5	Opis monitorowania	75
6 F	Roz	związywanie problemów i konserwacja	76
(6.1	Rozwiązywanie problemów	76
(6.2	Codzienna konserwacja	84
7 K	ar	ta katalogowa	85
8 Warunki gwarancji i odpowiedzialności producenta 89			



Przedmowa

Zawiadomienie

Zakupione produkty, usługi lub funkcje podlegają umowom handlowym i warunkom firmy. Całość lub część produktów i usług opisanych w niniejszym dokumencie może nie wchodzić w zakres zakupu. O ile umowa nie zawiera dodatkowych warunków, firma nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących treści niniejszego dokumentu. Ponadto termin "Produkt" opisany w niniejszym dokumencie odnosi się ogólnie do "produktów z serii ESI".

Zapisz tę instrukcję

Niniejszą instrukcję należy traktować jako integralną część urządzenia. Klient może wydrukować wersję elektroniczną na papierze i przechowywać ją do wglądu w przyszłości. Każda osoba obsługująca urządzenie w dowolnym momencie musi działać zgodnie z wymaganiami niniejszej instrukcji.

Deklaracja praw autorskich

Prawa autorskie do niniejszego podręcznika należą do SHENZHEN SOFARSOLAR Co. Ltd. Każda korporacja lub osoba fizyczna nie powinna plagiatować, częściowo kopiować lub w pełni kopiować (w tym oprogramowania itp.), Nie zezwalać na powielanie i publikowanie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób. Wszelkie prawa zastrzeżone, SOFAR zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji. Niniejsza instrukcja może zostać zmodyfikowana zgodnie z opiniami użytkowników lub klientów. Prosimy o sprawdzenie naszej strony internetowej pod adresem http://www.sofarsolar.com w celu uzyskania najnowszej wersji.

Aktualizacje dokumentów

V4.1 2024-06-11

SCIFAR

• Zarys

Przed przystąpieniem do instalacji, obsługi lub konserwacji należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi produktu. Niniejsza instrukcja zawiera ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i instalacji, których należy przestrzegać podczas instalacji i konserwacji urządzenia.

Zakres ważności

Niniejsza instrukcja opisuje instalację, połączenia elektryczne, uruchomienie, konserwację i rozwiązywanie problemów z produktami serii ESI.

• Grupa docelowa

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla wykwalifikowanych elektryków. Zadania opisane w niniejszej instrukcji mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków.

• Użyte symbole

Następujące rodzaje instrukcji bezpieczeństwa i informacji ogólnych pojawiają się w tym dokumencie, jak opisano poniżej:

Niebezpieczeńs two	"Niebezpieczeństwo" oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, spowoduje śmierć lub poważne obrażenia.
Ostrzeżenie	"Ostrzeżenie" oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.
Uwaga	"Przestroga" oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia.
Uwaga	"Uwaga" oznacza, że istnieje potencjalne ryzyko, którego zignorowanie może doprowadzić do awarii sprzętu lub uszkodzenia mienia.
Uwaga	"Uwaga" zawiera dodatkowe informacje i wskazówki, które są cenne dla optymalnego działania produktu, pomogą rozwiązać problem lub zaoszczędzić czas.



1 Podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa

Zarys niniejszego rozdziału

Należy uważnie przeczytać instrukcję. Nieprawidłowa obsługa może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.



W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów po przeczytaniu poniższych informacji, prosimy o kontakt z SHENZHEN SOFARSOLAR CO., Ltd..

1.1 Wymagania dotyczące instalacji i konserwacji

Wspólne wymagania

Produkt musi być zainstalowany w pełnej zgodności z krajowymi i lokalnymi normami i przepisami dotyczącymi sieci energetycznej.

Przed instalacją i regulacją produktu należy przeczytać wszystkie instrukcje, przestrogi i ostrzeżenia zawarte w niniejszym podręczniku.

Przed podłączeniem produktu do sieci elektrycznej należy skontaktować się z lokalnym zakładem energetycznym w celu uzyskania odpowiednich zezwoleń. Podłączenie może być wykonane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.

Jeśli wymagana jest konserwacja lub naprawa, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym. Jeśli nie wiesz, które centrum serwisowe znajduje się najbliżej, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem. Nie naprawiaj produktu samodzielnie, ponieważ może to doprowadzić do poważnych obrażeń lub uszkodzeń.

Przed instalacją i konserwacją urządzenia należy użyć przełącznika DC, aby odciąć prąd stały o wysokim napięciu z zestawu fotowoltaicznego. W przeciwnym razie wysokie napięcie może spowodować poważne obrażenia.

Produkt należy umieścić w dobrze wentylowanym miejscu D Nie umieszczać

Produkt należy przechowywać w szczelnym lub hermetycznym miejscu lub szafce, w przeciwnym razie wpłynie to na wydajność działania i żywotność systemu magazynowania energii.

Unikać bezpośredniego światła słonecznego. Nie umieszczać produktu w pobliżu pieców i źródeł ognia. W przeciwnym razie może dojść do rozszczelnienia baterii litowej w systemie produktu.



lub nawet eksplodować.

Personel zajmujący się konserwacją tego produktu musi posiadać wiedzę i umiejętności związane z konserwacją falownika i akumulatora []

Produkty z serii ESI to falowniki beztransformatorowe, które wymagają, aby biegun dodatni i ujemny macierzy fotowoltaicznej NIE były uziemione.
W przeciwnym razie spowoduje to awarię falownika. W systemie fotowoltaicznym wszystkie metalowe części nieprzewodzące prądu (takie jak rama montażowa, obudowa skrzynki łącznikowej itp.) powinny być uziemione.

Przypomnienie: Nie należy demontować i niszczyć akumulatora. Toksyczny elektrolit w akumulatorze może uszkodzić skórę i oczy.

Przestroga: Podczas instalacji i konserwacji produktu należy przestrzegać następujących wymagań:

- A) Zdejmij zegarki, pierścionki i inne metalowe przedmioty z ciała.
- B) Używaj narzędzi z izolowanymi uchwytami.
- C) Nosić gumowe rękawice i buty.
- D) Nie należy umieszczać narzędzi ani metalowych przedmiotów na akumulatorze.
- E) Przed podłączeniem/odłączeniem akumulatora i falownika

magazynującego energię należy zamknąć falownik.

F) Biegun +/- akumulatora powinien być odizolowany od masy.

Wymagania 🛛 🖓 🖓 🖓 🖓 🖓 🖓 🖓 personelu instalacyjnego i konserwacyjnego

Gdy produkt jest uruchomiony, niektóre jego części mogą być naelektryzowane i gorące. Niewłaściwe użytkowanie, nieprawidłowa instalacja lub obsługa mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub mienia. Transport, załadunek, rozładunek, instalacja, uruchomienie i konserwacja muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego inżyniera przestrzegać wszystkich elektrvka (należv środków ostrożności obowiązujących w kraju użytkownika!) SOFAR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.



Wymagania

Produkt należy zainstalować zgodnie z poniższą sekcją. Falownik należy umieścić w miejscu o odpowiedniej nośności (takim jak solidna ściana z cegły lub powierzchnia montażowa o równoważnej wytrzymałości itp. Prawidłowe miejsce instalacji musi mieć wystarczająco dużo miejsca na dostęp wozu strażackiego w celu konserwacji w przypadku wystąpienia usterki. Upewnij się, że falownik jest zainstalowany w środowisku wentylowanym i ma wystarczający cykl chłodzenia powietrzem. Wilgotność powietrza powinna być mniejsza niż 90%.

Wymagania dotyczące transportu

Falownik jest w dobrym stanie elektrycznym i fizycznym, gdy jest wysyłany z fabryki. Podczas transportu falownik musi być umieszczony w oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim opakowaniu. Firma transportowa powinna być odpowiedzialna za wszelkie uszkodzenia podczas transportu.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek problemów z pakowaniem, które mogą spowodować uszkodzenie falownika lub jakiekolwiek widoczne uszkodzenia, należy natychmiast powiadomić odpowiedzialną firmę transportową. W razie potrzeby można poprosić o pomoc instalatora lub firmę SOFAR.

Ten produkt zawiera moduł baterii UN38.3, należy do dziewiątej kategorii towarów niebezpiecznych. W związku z tym załadunek i rozładunek podczas transportu muszą być zgodne z lokalnymi przepisami i normami branżowymi. Nieostrożny załadunek i rozładunek może spowodować zwarcie lub uszkodzenie baterii w pojemnikach, co może skutkować wyciekiem, pęknięciem, wybuchem lub pożarem baterii.

- Wysyłka jest zgodna z IMDG CODE i International Maritime Dangerous Goods CODE.
- W przypadku transportu lądowego należy przestrzegać wymogów ADR lub JT T617.
- Zgodność z wymogami regulacyjnymi organów regulacyjnych ds. transportu w kraju pochodzenia, na trasie i w miejscu przeznaczenia.
- Przestrzegać międzynarodowych przepisów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych oraz wymogów nadzoru odpowiednich krajowych organów regulacyjnych ds. transportu.



Połączenie elektryczne

Podczas obchodzenia się z falownikiem należy przestrzegać wszystkich

obowiązujących przepisów elektrycznych dotyczących zapobiegania

wypadkom.

Niebezpieczeńs two	Przed podłączeniem elektrycznym należy użyć nieprzezroczystego materiału, aby zakryć moduły fotowoltaiczne lub odłączyć przełącznik DC łańcucha fotowoltaicznego. Moduły fotowoltaiczne będą wytwarzać niebezpieczne napięcie, jeśli będą wystawione na działanie promieni słonecznych. Podczas instalacji akumulatora należy sprawdzić dodatnie i ujemne bieguny akumulatora i wyłączyć zasilanie.
Ocieplenie	 Wszystkie operacje muszą być wykonywane przez certyfikowanego inżyniera elektryka Musi być przeszkolony; Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i zrozumieć wszystkie informacje.
Uwaga	Przed podłączeniem do sieci należy uzyskać zgodę lokalnego zakładu energetycznego, a podłączenie musi zostać wykonane przez certyfikowanych inżynierów elektryków.

Przestrogi dotyczące obsługi

Uwaga	
	Obudowa lub elementy wewnętrzne mogą się nagrzewać podczas pracy. Należy nosić izolowane rękawice.
Niebezpieczeńs two	może doprowadzić do śmiertelnego porażenia prądem lub pożaru! Nie wolno dotykać nieizolowanych końcówek kabli, przewodów prądu stałego ani żadnych elementów znajdujących się pod napięciem. Zwrócenie uwagi na wszelkie istotne instrukcje elektryczne i dokument.
	Dotkniecie sieci elektrycznei lub przewodów terminala

Przestrogi dotyczące konserwacji i napraw



Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac naprawczych należy najpierw WYŁĄCZYĆ wyłącznik prądu przemiennego między produktem a siecią elektryczną, a następnie WYŁĄCZNIK prądu stałego. Po wyłączeniu wyłącznika AC i wyłącznika DC należy odczekać co najmniej 5 minut przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych. Iub prace naprawcze.

Podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa





Produkt nie powinien działać ponownie, dopóki nie zostaną usunięte wszystkie usterki. Jeśli wymagana jest naprawa, należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym centrum serwisowym. Nie należy otwierać pokrywy produktu bez autoryzacji SOFARSOALR nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności.



EMC/Poziom hałasu

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się do tego, że sprzęt elektryczny działa w danym środowisku elektromagnetycznym bez żadnych problemów lub błędów i nie wywiera niedopuszczalnego wpływu na środowisko. Dlatego EMC reprezentuje cechy jakościowe sprzętu elektrycznego.

- Nieodłączna odporność na zakłócenia: odporność na wewnętrzne zakłócenia elektryczne
- Odporność na zakłócenia zewnętrzne: odporność na zakłócenia elektromagnetyczne systemu zewnętrznego

Poziom emisji hałasu: wpływ emisji elektromagnetycznej na środowisko



Promieniowanie elektromagnetyczne produktu może być szkodliwe dla zdrowia! Podczas pracy nie należy pozostawać w odległości mniejszej niż 20 cm od produktu.

1.2 Symbole i znaki

Niebezpieczeń stwo	Wysokie napięcie falownika może być szkodliwe dla zdrowia! Tylko certyfikowany inżynier może obsługiwać produkt; Nieletni, niepełnosprawni, nie powinni używać tego produktu; Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci;
Uwaga	Uwaga na oparzenia spowodowane gorącą obudową! Ekranu i przycisków produktu należy dotykać tylko podczas jego pracy.
Uwaga	Instalacja fotowoltaiczna powinna być uziemiona zgodnie z wymaganiami lokalnego zakładu energetycznego.
Ostrzeżenie	Upewnij się, że maksymalne napięcie wejściowe DC jest niższe niż maksymalne napięcie DC produktu (w tym w warunkach niskiej temperatury). Firma SOFAR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane przepięciem, w tym z tytułu gwarancji.



Na produkcie znajdują się symbole bezpieczeństwa. Przed instalacją należy przeczytać i w pełni zrozumieć treść symboli.

Sygnały na module falownika

Symbole	Nazwa	Wyjaśnienie	
A Go	Jest to napięcie szczątkowe w module falownika!	Po odłączeniu od strony DC w module falownika występuje napięcie szczątkowe, operator powinien odczekać 5 minut, aby upewnić się, że kondensator został całkowicie rozładowany.	
4	Uwaga na wysokie napięcie i porażenie prądem	Moduł falownika pracuje pod wysokim napięciem. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy produkcie należy odłączyć go od źródeł napięcia. Wszelkie prace przy produkcie mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowane osoby.	
	Uwaga na gorącą powierzchnię	Moduł falownika może nagrzewać się podczas pracy. Należy unikać kontaktu z nim podczas pracy. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy produkcie należy odczekać, aż produkt wystarczająco ostygnie.	
CE	Zgodność z normą europejską (CE) certyfikacja	Produkt jest zgodny z certyfikatem CE	
	Zacisk uziemienia	Podłącz moduł falownika do listwy uziemiającej w celu zabezpieczenia uziemienia	
i	Przestrzeganie dokumentacji	Przed instalacją należy przeczytać całą dokumentację dołączoną do produktu	
+-	Biegun dodatni i biegun ujemny	Dodatni i ujemny biegun napięcia wejściowego (DC)	
	Temperatura	Wskazany zakres dopuszczalnej temperatury	
<u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u></u>	Tą stroną do góry	Falownik musi być zawsze transportowany, przenoszony i przechowywany w taki sposób, aby strzałki były zawsze skierowane w górę.	



Podstawowe informacje

Produkt spełnia wymagania obowiązujących australijskich

norm



2 Wprowadzenie do produktu

2.1 Przegląd produktów

2.1.1 Krótkie wprowadzenie do produktu

Falowniki serii ESI 3-6K-S1 obsługują pracę w wielu segmentach mocy. Obejmuje PV, magazynowanie energii, podłączenie do sieci, EPS i inne odpowiednie funkcje w jednym. PV to dwa niezależne kanały śledzenia MPPT, odpowiednie dla różnych środowisk instalacyjnych. Falownik ESI 3-6K-S1 może być instalowany z bateriami lub bez nich. Jeśli falownik musi być używany z bateriami, może używać tylko modelu baterii BTS 5K. Typ akumulatora to LiFePO4 (LFP). Maksymalna pojemność magazynowania energii wynosi 5 kWh-30 kWh. Zaletą falownika jest możliwość pracy w wielu trybach. W różnych trybach energia może być zarządzana i dystrybuowana zgodnie z rzeczywistą sytuacją, aby zaspokoić różne potrzeby. Elastyczny tryb monitorowania, obsługa RS485. Obsługuje również: Funkcja zdalnego sterowania WIFI/Bluetooth.

Główne cechy są następujące:

- > Zintegrowana konstrukcja stosu, wygodna instalacja, prosta konserwacja;
- Wbudowany moduł zarządzania wyrównywaniem akumulatora w celu zwiększenia dostępnej pojemności akumulatora;
- Fotowoltaiczny maksymalny prąd wejściowy 16A, stosowany do dużych prądów i modułów dwustronnych;
- Pełna izolacja elektryczna po stronie akumulatora, bezpieczniejszy system;
- Funkcja UPS zapewniająca stabilną pracę krytycznego obciążenia;
- Obsługuje mieszankę nowych i starych baterii;
- > Obsługuje wyłączanie baterii za pomocą przycisku.





Rysunek 2.1.1-1 Schemat zasady działania serii ESI

2.2 Opis modelu produktu



Rysunek 2.2-1 Identyfikatory modelu

falownika Tabela 2.2-1 Prezentacja

modelu falownika

Znaczenie	Znaczenie	Specyfikacja	
1	Model produktu	Optyczna pamięć masowa w jednym urządzeniu	
2	Power Grade	5K, stopień mocy falownika wynosi 5 kW. Lista klas mocy : 3kw/3.68kw/4kw/4.6kw/5kw/6kw	
3	Model falownika	Jednofazowy hybrydowy falownik magazynujący energię	

2.3 Opis pojemności produktu

Mieszkaniowy system magazynowania energii z serii ESI obsługuje rozszerzenie mocy i pojemności oraz obsługuje do sześciu modułów falownika równolegle. Jeden moduł inwertera obsługuje do sześciu modułów rozszerzeń baterii.



20kWh	25kWh	30kWh	

Rysunek 2.3-1 Opis pojemności pamięci masowej





2.4 Wygląd produktu





Rysunek 2.4-1 Przednia i tylna strona falownika









1	Falownik	5	Cokół
2	Przełącznik DC	6	Grzejnik inwerterowy
3	Ekran wyświetlacza LCD	7	Moduł akumulatora Chłodnica
4	Moduł baterii		



2.4.1 Port falownika





Prawy port boczny

Lewy port



portów falownika

1	Port połączenia z siecią	6	Port WIFI/4G
2	Port połączenia ładowania	7	Przełącznik przyciskowy baterii
3	Port sygnału falownika	8	Przełącznik DC akumulatora
4	Przełącznik PV DC	9	Port podłączenia akumulatora
5	Port wejściowy PV	10	Port sygnału akumulatora



2.5 Przyciski i lampki kontrolne



Rysunek 2.5-1 Przyciski i lampki kontrolne

1	Wskaźnik zasilania systemu	3	Przyciski
2	Wskaźnik stanu systemu	4	Ekran LCD

2.5.1 Przyciski

 Naciśnij przycisk, aby powrócić do poprzedniego ekranu lub przejść do głównego interfejsu.

- ♦ Naciśnij przycisk v górę", aby przejść do wyższej opcji menu lub wartości plus 1.
- ♦ Naciśnij przycisk v dół", aby przejść do niższej opcji menu lub wartości minus 1.
- Naciśnij ok", aby wybrać bieżącą opcję menu lub przejść do następnej opcji. cyfra.

2.5.2 Wskaźnik stanu systemu

Status systemu	Wskaźnik		
	Niebieskie światło	Zielone światło	Czerwone światło
On-grid	ON		
Tryb gotowości (w sieci)	Miganie		
Poza siecią		ON	
Alarm			ON



2.5.3 Wskaźnik pojemności akumulatora

Ikona	Pojemność akumulatora	Wyjaśnienie pojemności
	80%-100%	Pojemność baterii jest pełna
	60%-80%	
- coo	40%-60%	
- co8	20%-40%	
000	5%-20%	Pojemność baterii jest niewystarczająca, a bateria generuje niski poziom naładowania. alarm napięcia.
	0%-5%	Akumulator przechodzi w stan czuwania



2.6 Etykieta produktu



Rysunek 2.6-1 Lokalizacja etykiety





3 Instalacja produktu

3.1 Sprawdzanie przed instalacją

Sprawdzanie zewnętrznych materiałów opakowaniowych

Przed otwarciem opakowania z baterią i falownikiem należy sprawdzić, czy opakowanie zewnętrzne nie jest uszkodzone, np. czy nie ma dziur lub pęknięć, a także sprawdzić model falownika i baterii. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub niezgodności modelu falownika i akumulatora z wymaganiami użytkownika, nie należy otwierać opakowania produktu i należy jak najszybciej skontaktować się z dystrybutorem.

3.2 Narzędzia instalacyjne

Przed instalacją należy przygotować następujące narzędzia:

NIE	Narzędzie	Model	Funkcja
1		Wiertarka udarowa Poleć Wiertarka @ Φ8mm	Służy do wiercenia otworów w ścianie.
2		Śrubokręt	Usuń i zainstaluj śruby i przewody
3		Wkrętak krzyżowy	Usuń i zainstaluj śruby i przewody
4		Ściągacz izolacji	Służy do odrywania kabla



5		Klucz nasadowy M6	Zabezpiecz płytę montażową i falownik
6		Narzędzie do zaciskania	Służy do zaciskania kabli po stronie siatki, obciążenia i rozległych przekładników prądowych.
7		Multimetr	kabel Sprawdź, czy połączenie kablowe jest prawidłowe, dodatnie i ujemne zaciski akumulatora są prawidłowe, a uziemienie jest prawidłowe. niezawodny
8	4	Marker	Znaki
9		Taśma miernicza	Pomiar odległości
10	0-180*	Poziom	Upewnij się, że tylny panel jest prawidłowo zainstalowany



11	in the	Rękawice ESD	Zużycie przez instalatora
			podczas instalacji produktu



12		Okulary ochronne	Zużycie instalatora podczas wiercenia otworów
13		Maska	Zużycie instalatora podczas wiercenia otworów
14	ALDI DE	Narzędzie do usuwania	Odłącz zacisk wyjściowy modułu akumulatora
15		rękaw	Zainstalować stały wspornik
16		Narzędzia do zaciskania	Służy do zaciskania złącza OT

3.3 Środowisko instalacji

- ♦ Wybierz suchą, czystą, schludną i wygodną lokalizację do instalacji.
- ♦ Temperatura otoczenia maszyny: -10 °C ~ 50 °C;
- Wilgotność względna: 5-95% (bez kondensacji);
- ♦ Produkt powinien być umieszczony w dobrze wentylowanym miejscu;
- W pobliżu miejsca instalacji produktu nie znajdują się żadne łatwopalne ani wybuchowe przedmioty;
- ♦ Poziom przepięcia AC falownika systemu produktu wynosi trzy;
- ♦ Najwyższa wysokość otoczenia instalacji wynosi 4000 m.

Miejsce instalacji produktu należy wybrać tak, aby uniknąć

bezpośredniego nasłonecznienia i śniegu.





Rysunek 3.3-1 Schemat środowiska instalacji

3.4 Przestrzeń instalacyjna

Aby zapewnić wystarczającą ilość miejsca na instalację i odprowadzanie ciepła, należy zarezerwować wystarczającą ilość miejsca wokół domowego systemu magazynowania energii serii ESI. Wymagania są następujące:



Rysunek 3.4-1 Schemat miejsca instalacji

3.5 Instalacja produktu



Rysunek 3.5-1 Schemat wymiarów montażowych serii ESI

Instalacja cokołu

Procedura :

 Umieść podstawę przy ścianie i trzymaj ją w odległości od 10 do 25 mm od ściany. ściany. Wyreguluj położenie otworów za pomocą poziomicy i zaznacz je markerem.

2) Aby zainstalować podstawę, zdejmij podstawę, wywierć otwory za pomocą wiertarki udarowej (φ 8 mm, zakres głębokości 60-65 mm) i dokręć śruby rozporowe, aby upewnić się, że podstawa jest bezpiecznie zainstalowana.

3) Użyj markera, aby zaznaczyć otwory do zamocowania modułów baterii i

Podręcznik użytkownika



na podstawie wymiarów przedstawionych na rysunku 3.5-2.





Jeśli nie można wywiercić otworów w podłożu, moduły rozszerzeń baterii należy zamocować na ścianie.

Rysunek 3.5-2 Instalacja cokołu

Stała instalacja między modułami :

Procedura :

1) Wyrównaj pierwszy moduł baterii na podstawie podłogowej.



2) Zamontuj złącza po obu stronach i dokręć sześć śrub za pomocą śrubokręta krzyżakowego.

 Zainstaluj pozostałe moduły baterii i falowniki od dołu do góry.
 góra. (Przed zainstalowaniem kolejnego modułu upewnij się, że śruby na bocznych złączach poprzedniego modułu są dobrze dokręcone).



Rysunek 3.5-3 Schemat instalacji modułu baterii i falownika

Wspiera instalację w stojaku :

Procedura :

1) Wywierć otwory wiertłem udarowym (ϕ 8 mm, zakres głębokości 60-65 mm).

Zmień położenie i wywierć otwory, jeśli oryginalny otwór ma duże odchylenie.



2) Zamontuj wspornik B na ścianie i przykręć śrubę rozporową. 3)

Wyreguluj wspornik A, upewnij się, że otwory są dopasowane między stojak A i stojak B.

4) Połącz i zamocuj stojak A i stojak B za pomocą śrub M6*16.



Rysunek 3.5-4 Schemat instalacji mocowania ściennego



4 Połączenie elektryczne

4.1 Uwagi przed połączeniem

•	Napięcie w obwodzie konwersji mocy tego produktu jest
	bardzo wysokie. Śmiertelne niebezpieczeństwo porażenia
	prądem lub poważnych oparzeń. Wszystkie połączenia
	elektryczne modułów fotowoltaicznych, falowników i
	systemów akumulatorowych muszą być wykonywane
Llwaga	przez wykwalifikowany personel. Podczas obsługi
Owaga	systemów wysokonapięciowych/prądowych, takich jak
	falowniki i akumulatory, należy nosić gumowe rękawice i
	odzież ochronną (okulary i buty ochronne).
	systemy.
	Ten produkt jest stosowany głównie w fotowoltaicznych
	systemach magazynowania energii do użytku
	domowego. Jeśli nie będzie używany zgodnie z
instrukcjami, ochrona zapewniana przez u	
Chaga	może zostać uszkodzona.

4.2 Przygotowanie kabli połączeniowych



Rysunek 4.2-1 Schemat połączeń systemowych

Instrukcja obsługi U26ser



Nie	Kabel	Zalecane specyfikacje
1	Kabel połączeniowy PV	UL10269 12AWG
2	Kabel połączeniowy sieci AC	UL10269 8AWG
3	Kabel połączeniowy EPS	UL10269 10AWG
4	Kabel uziemiający	UL10269 8AWG

Tabela 4.2-1 Kable przygotowane przez k	lientów
---	---------

4.3 Połączenie elektryczne dla systemu wewnętrznego

4.3.1 Wewnętrzne połączenie przewodu uziemiającego

Podłącz kable uziemiające modułu akumulatora i falownika, jak pokazano na rysunku 4.3.1-1.

•	Należy pamiętać o uziemieniu dla bezpieczeństwa.	
	•	Uziemienie ochronne obudowy nie może zastąpić kabla PGND portu LOAD. Upewnić się
		czy oba kable PGND są prawidłowo podłączone.
Uwaga	•	W przypadku zastosowania wielu falowników należy upewnić się, że punkty uziemienia wszystkich falowników są zgodne. podłączony ekwipotencjalnie.







4.3.2 Podłączenie kabli zasilających

Jak pokazano na rysunku 4.3.2-1, podłącz porty zasilania (BAT+, BAT-) falownika do kaskadowych dodatnich i ujemnych kabli zasilania (B+, B -) modułu akumulatora. Podłącz pozostałe moduły baterii od góry do dołu i zabezpiecz kable opaskami kablowymi. Upewnij się, że kable są dobrze podłączone.

Środki ostrożności podczas instalacji :


 Jeśli pojemność systemu jest większa niż 15 kWh, baterie są podłączane do interfejsu wejściowego baterii falownika w dwóch niezależnych grupach.



Rysunek 4.3.2-1 Podłączenie wewnętrznego zacisku DC akumulatora



4.3.3 Podłączenie wewnętrznego kabla komunikacyjnego

Podłącz zaciski komunikacyjne falownika i modułu akumulatora od góry do dołu zgodnie z 4.3.3-1 na poniższym rysunku i zabezpiecz je opaskami kablowymi. W przypadku kabla komunikacyjnego dokręcić dużą nakrętkę, a następnie małą nakrętkę. Ponadto należy zainstalować odpowiedni opornik zacisków na interfejsie komunikacyjnym ostatniego modułu baterii w systemie.



Rysunek 4.3.3-1 Podłączenie wewnętrznego kabla sygnałowego



4.3.4 Podłączenie kolektora danych

Podłącz standardowy kolektor WIFI/4G w obudowie falownika zgodnie z 4.3.4-1 na poniższym rysunku.



Rysunek 4.3.4-1 Połączenie WIFI/4G

4.4 Zewnętrzne złącze elektryczne

4.4.1 Uziemienie zewnętrzne Podłączenie kabla PGND

Procedura 1 Zaciskanie zacisków OT Środki

ostrożności :

- Podczas odizolowywania kabla nie wolno zarysować jego rdzenia.
- Płytka zaciskająca przewód zacisku OT jest dociskana w celu utworzenia wgłębienia, które całkowicie zakrywa rdzeń przewodu i ściśle wiąże przewód.



Terminal OT.

 Przewód zaciskowy może być pokryty rurką termokurczliwą lub taśmą izolacyjną.



Rysunek 4.4.1-1 Schemat zaciskania zacisków OT

Procedura 2 Zacisk OT jest prawidłowo zaciśnięty, a przewód uziemienia jest podłączony w miejscu pokazanym na poniższym r y s u n k u .



Rysunek 4.4.4-2 Podłączanie przewodu uziemiającego



4.4.2 Podłączenie modułu PV

Zalecane specyfikacje kabla wejściowego DC

	CAS (mm) ²	Średnica kabla zewnetrznego
Zasięg	Zalecana wartość	(mm) ²
4.0~6.0 4.0		4.5~7.8

Procedura połączenia :

Krok 1: Przygotuj dodatnie i ujemne kable zasilające PV ;



|--|

Rysunek 4.4.2-1 Przygotowanie dodatniego i ujemnego kabla zasilającego PV

Krok 2: Włóż zaciśnięty fotowoltaiczny dodatni i ujemny kabel zasilający do odpowiedniego złącza fotowoltaicznego.



Rysunek 4.4.2-2 Przygotowanie dodatniego i ujemnego złącza PV



Krok 3: Upewnij się, że napięcie DC każdego łańcucha fotowoltaicznego jest niższe niż 600 V i że

biegunowość kabli fotowoltaicznych jest prawidłowa. Włóż złącza dodatnie i ujemne do odpowiednich obszarów PV falownika serii ESI, aż usłyszysz kliknięcie. Jak pokazano na rysunku 4.4.2-3.



Rysunek 4.4.2-3 Podłącz złącze PV



Kolejny krok

Odłącz złącze PV za pomocą klucza MC4, jak pokazano na rysunku

4.4.2-4.



Rysunek 4.4.2-4 Odłączanie złączy PV



4.4.3 Podłączenie do sieci

Zainstaluj zaciski okablowania AC

Wyjmij zaciski okablowania AC z kartonu falownika, zdejmij izolację i zainstaluj kable zgodnie ze specyfikacjami kabli wymienionymi w tabeli



4.4.3-1.



Etap instalacji



Po przynitowaniu zdzieranego drutu do zacisku izolacyjnego, wkręć go w nakrętkę blokującą drut i korpus.



Włóż przewód do gumowego rdzenia zgodnie z kolejnością przewodów, zrównaj zacisk izolacyjny z powierzchnią gumowego rdzenia i dociśnij śrubę momentem 2,0 ± 0,1 Nm.





Korpus jest wkładany do rdzenia i słychać kliknięcie



Dokręcić nakrętkę kluczem płaskim i wydać dźwięk "kliknięcia".



Włóż żeński koniec przewodu do męskiego końca i usłysz dźwięk "kliknięcia".



Instalacja zakończona



Etap usuwania



Użyj śrubokręta, aby wskazać pozycję odblokowania, przytrzymaj sterownik kabla i pociągnij go do tyłu, aby rozdzielić złącze męskie i żeńskie.



Złącze żeńskie jest oddzielone od złącza na płycie.





Przytrzymaj klamrę odblokowującą jedną ręką i obróć ją we wskazanym kierunku, a drugą ręką obróć nakrętkę w przeciwnym kierunku.



Usuń czerwone kółka po obu stronach za pomocą śrubokręta.

Rysunek 4.4.3-3 Procedura demontażu

Podłącz zaciski okablowania AC do odpowiednich portów AC Grid, jak pokazano na poniższym rysunku.



Rysunek 4.4.3-4 Podłączenie do sieci



4.4.4 Połączenie EPS

Zgodnie ze specyfikacją kabla podaną w tabeli 4.2-1, obierz kabel zgodnie z poniższym rysunkiem 4.4.4-1. Następnie zainstaluj złącze EPS zgodnie z 4.4.4-2. Na koniec włóż zainstalowane złącze EPS do odpowiedniej pozycji falownika zgodnie z rysunkiem 4.4.4-3.



Rysunek 4.4.4-1 Schemat usuwania izolacji

Procedura instalacji







Włóż kabel do zacisku doczołowego



Zacisnąć przewód za pomocą wewnętrznego śrubokręta sześciokątnego z momentem dokręcania 1,2± 0,1n.m.



Włóż przedmiot do odpowiedniego zapięcia i usłysz dźwięk "kliknięcia".





Wkręcić nakrętkę blokującą w korpus główny, moment obrotowy 2,5± 0,5n.m.



Instalacja zakończona





Rysunek 4.4.4-3 Połączenie EPS



Złącze EPS musi być podłączone do portu falownika, nawet jeśli nie jest używane.

Podręcznik użytkownika



4.4.5 COM - wielofunkcyjne połączenie komunikacyjne



Rysunek 4.4.5-1 Schemat portu

COM Tabela 4.4.5-1 Opis portu

PIN	Definicja	Funkcja	Komentarz	
1	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY		
2	UC-A	Sygnał różnicowy RS485 -A	Falownik	
3	UC-B	Sygnał różnicowy RS485 -B	monitorujący sygnał 485	
4	PL+	Sygnał różnicowy RS485 +	Sygnal alumulatora	
5	PL-	Sygnał różnicowy RS485 -	Sygnał akumulatora 485	
6	MET-A	Sygnał różnicowy RS485 -A		
7	MET-B	Sygnał różnicowy RS485 -B	licznika 485	
8	CANH	Dane CAN high	Sygnał	
9	CANL	Niski poziom danych CAN	komunikacji CAN akumulatora	
10	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY		
11	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY		



12	GND			
13	D1/5		(DRMS) Logiczne	
14	D4/8	Svanal interfeieu	poniżej normy Australia	
15	D2/6	logicznego	(AS4777), Europa Ogólne (50549), Niemiecki (4105)	
16	D0			
17	D3/7			
18	CT+	Zacisk dodatni wyjścia przekładnika prądowego	Sygnał komunikacji przekładnika	
19	CT-	Ujemny biegun wyjściowy przekładnika prądowego	prądowego	
20	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY		

Link Port



Rysunek 4.4.5-2 Schemat portu

Ikona	Zdefiniujłącz	a Tabela ∉un⁵c⊉ aOpis portu	łącza Komentarz
1	Link Port 1	Równoległe wyjście sygnału	Port sygnału
2	Link Port 0	Równoległe wejście sygnału	(RJ45)
3	Przełączni k dip portu Link 1	Włączanie i wyłączanie oporu donasowania	Przełącznik wybierania ma oznaczenia ON (wybieranie w dóre) i
4	Przełączni k dip Link Port 0	dopadowania	1 (wybieranie w górę) i 1 (wybieranie w dół). 1 oznacza wyłączenie.



Odizolowywanie przewodów jest podzielone na 2 do 9 otworów i 12 do 19 otworów. Rozmiar odizolowywanego przewodu jest definiowany w zależności od kabla.



Ilustracja 4.4.5-3 Schematyczny diagram rozmiaru odizolowywania przewodów

1. RS485 (Monitorowanie przewodowe lub monitorowanie kaskady falowników)

Zgodnie z poniższym rysunkiem, podłącz RS485+ i RS485- falownika do TX+ i TX- adaptera $RS485 \rightarrow$ USB i podłącz port COM adaptera do komputera.



Podłącz piny jak pokazano (2pin i 3pin)



Rysunek 4.4.5-4 Schemat okablowania RS485



Przewody RS485 są połączone równolegle między falownikami.



W przypadku podłączenia wielu falowników za pośrednictwem przewodów RS485, należy ustawić adres komunikacyjny w celu rozróżnienia falowników - patrz niniejsza instrukcja.

<5.4.1 Ustawienia systemowe→6.Adres komunikacyjny>.

2. Interfejs logiczny

Definicje pinów interfejsu logicznego i połączenia obwodów są następujące: Piny interfejsu logicznego są zdefiniowane zgodnie z różnymi

standardowymi wymaganiami

(a) Interfejs logiczny dla AS/NZS 4777.2:2020, znany również jako żądanie falownika tryby reakcji (DRM).

Falownik wykryje i zainicjuje reakcję na wszystkie obsługiwane polecenia reakcji na żądanie w ciągu 2 s. Falownik będzie nadal reagował, gdy tryb pozostanie aktywny.

Pin NO.	Funkcja
12	GND
13	D1/5
14	D4/8
15	D2/6
16	D0
17	D3/7

Tabela 4.4.5-3 Opis funkcji terminala DRMs

(b) Interfejs logiczny dla EN50549-1:2019 ma na celu zatrzymanie mocy czynnej w ciągu pięciu sekund od otrzymania instrukcji na interfejsie wejściowym.

Falownik można podłączyć do odbiornika RRCR (Radio Ripple Control Receiver) w celu dynamicznego ograniczenia mocy wyjściowej wszystkich falowników w instalacji.





Rysunek 4.4.5-5 Schemat połączeń

DRM Tabela 4.4.5-4 Opis funkcji terminala

COM Pin NO.	Nazwa pinu	Opis	Podłączony do (RRCR)
PIN 16 (PIN2)	L1	Wejście styku przekaźnika 1	K1 - Wyjście przekaźnika 1
PIN 12 (PIN1)	G	GND	K1 - Wyjście przekaźnika 1

Tabela 4.4.5-5 Falownik jest wstępnie skonfigurowany do następujących poziomów mocy RRCR, zamknięty to 1, otwarty to 0

L1	Aktywna moc	Wskaźnik spadku mocy	Cos(φ)
1	0%	<5 sekund	1
0	100%	1	1

3. Miernik/CT

PIN6 i PIN7 COM są używane do komunikacji licznika, licznik energii elektrycznej jest pokazany na rysunku 4.4.5-6①, PIN6 i PIN7 odpowiadają odpowiednio 7, 8 na liczniku energii elektrycznej, jak pokazano na rysunku 4.4.5-6③.

Tryb połączenia pokazano na rysunku 4.4.5-6⁽²⁾. Złącza 1/2 i 3/4 na liczniku energii elektrycznej są podłączone odpowiednio do sygnałów napięcia L i N. I prąd musi być podłączony przez przekładnik prądowy, 6, 7odpowiadają przekładnikowi prądowemu.

UWAGA: Kierunek przekładnika prądowego pokazano na rysunku 4.4.5-6④.





Rysunek 4.4.5-6 Miernik

Jeśli konieczne jest użycie samego TK, należy podłączyć TK do

PIN18 i PIN19. Istnieją dwa sposoby uzyskania informacji o prądzie

sieciowym:

Plan A: CT (domyślny) Plan B: Miernik + CT

Jeśli chcesz skorzystać z systemu licznik + tomograf komputerowy, skontaktuj się z personelem SOFAR w celu zakupu odpowiedniego licznika i tomografu komputerowego.

COM Procedura instalacji kabli połączeniowych





Wyjmij wtyczkę z gniazda i nawlecz zacisk w pokazanej kolejności



Zacisnąć przewód za pomocą śrubokręt płaski z momentem obrotowym 1,2± 0,1n.m.



Włóż wtyczkę do korpusu i zatkaj nieoprzewodowany otwór.



Podłącz przewód do odpowiedniego zacisku



Rdzeń linii, obszar gumowego rdzenia nie może pojawić się zjawisko linii jazdy, gumowy rdzeń do głównego korpusu z dźwiękiem "kliknięcia"



Przykręcić nakrętkę zabezpieczającą do głównego korpusu, moment obrotowy 2,5± 0,1n.m, zakończyć instalację.





Podłącz pozbawione izolacji złącze COM do odpowiedniego portu

falownika, jak pokazano na poniższym rysunku.



Rysunek 4.4.5-8 Połączenie COM

4. Funkcja limitu zasilania

Funkcja limitu zasilania może być używana do ograniczenia podawanej mocy.

z powrotem do sieci. Aby osiągnąć tę funkcję, urządzenia do pomiaru mocy muszą być zainstalowane zgodnie z systemem.

Limit jednofazowy: Moc wyjściowa falownika do sieci energetycznej nie przekracza ustawionej wartości limitu mocy.

UWAGA:

1) W przypadku ustawienia limitu jednofazowego czujnik prądu musi być prawidłowo podłączony do linii L miernika. Okablowanie miernika pokazano na rysunku 4.4.5-6. Ponadto, patrz 5.3.2(3) dla ustawień limitu zasilania.

2) Jeśli komunikacja z inteligentnym licznikiem zostanie przerwana, falownik ograniczy swoją moc wyjściową do ustawionej wartości granicznej mocy.



4.4.6 Inteligentny licznik /CT

Patrz opis interfejsu COM na rysunku 4.4.5-6 Miernik, RS485A i RS485B licznika energii elektrycznej należy podłączyć do pin6 i pin7 portu COM falownika.



Rysunek 4.4.6-1 Schemat połączenia inteligentnego licznika z komputerem

4.5 Zainstaluj pokrywę

Po wykonaniu połączeń elektrycznych oraz prawidłowym i niezawodnym podłączeniu kabli zainstaluj zewnętrzną pokrywę ochronną i zabezpiecz ją za pomocą śrub.



Ilustracja 4.5-1 Montaż pokrywy

4.6 System równoległy

Patrz rysunek 4.6-1 poniżej i podłącz system równolegle zgodnie z kolejnością urządzeń nadrzędnych i podrzędnych (do 6 urządzeń). Przełącznik DIP wewnątrz złącza COM 24PIN pierwszego i ostatniego falownika systemu powinien być ustawiony w pozycji ON.



Figure 4.6-1 System parallel diagram





4.7 Topologia elektryczna systemu

SOFAR ma już zintegrowaną jednostkę RCMU (jednostka monitorowania prądu resztkowego) wewnątrz falownika. Jeśli wymagany jest zewnętrzny wyłącznik różnicowoprądowy, sugerowany jest wyłącznik różnicowoprądowy typu A o znamionowym prądzie różnicowym 100 mA lub wyższym.

Domowy system magazynowania energii serii ESI składa się głównie z modułów PV, modułów bateryjnych BTS 5K, falowników, przełączników AC, jednostek obciążenia i dystrybucji, inteligentnych liczników / CT i sieci energetycznej.

Falowniki AC GRID i AC LOAD są okablowane różnymi przewodami N i PE w zależności od wymagań prawnych w różnych regionach. W przypadku użytkowników w Australii, RPA i Nowej Zelandii należy użyć topologii elektrycznej systemu przedstawionej na rysunku 4.7-2.

System 1: Linie N i PE są okablowane oddzielnie w skrzynce rozdzielczej

Metoda okablowania przedstawiona na rysunku 4.7-1 ma zastosowanie w obszarach bez specjalnych wymagań dotyczących okablowania systemu



Połączenie elektryczne dystrybucji.



Rysunek 4.7-1 Topologia elektryczna systemu (informacje ogólne)



- a. Upewnij się, że przewód PE AC LOAD i przewód PE AC GRID muszą być podłączone do PE-BAR w skrzynce rozdzielczej, jak pokazano na schemacie. W przeciwnym razie falownik może działać nieprawidłowo w trybie off-grid.
- b. Sprawdź, czy NeutralPointGrounding jest włączony, jeśli nie,

włącz go ręcznie.



System 2: Przewody N i PE są połączone razem w skrzynce rozdzielczej

Metoda okablowania przedstawiona na rysunku 4.7-2 ma zastosowanie w

obszarach, w których przewody N i PE są połączone razem w skrzynce

rozdzielczej, takich jak Australia, RPA, Nowa Zelandia itp.





Rysunek 4.7-2 Topologia elektryczna

systemu (dla Australii, RPA i Nowej Zelandii)

	Zainstaluj wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) przed obciążeniem. ♦ Wyłącznik różnicowoprądowy jest niezbędny w przypadku obciążenia krytycznego, ale opcjonalny w przypadku obciążenia normalnego.	
Niebezpiecz	 W trybie off-grid główny przełącznik wejścia nie jest zabezpieczony, a wyciek obciążenia może prowadzić do porażenia prądem. 	
enstwo	Wszystkie wyłączniki RCD podłączone do obciążeń są typu	
	B i mają uziemienie znamionowe prąd upływu <30mA.	





W systemie 2 NeutralPointGrounding jest domyślnie wyłączony. Nie jest wymagana ręczna konfiguracja.

5 Uruchomienie

5.1 Sprawdzanie przed uruchomieniem systemu

Przed uruchomieniem należy dokładnie sprawdzić następujące elementy

- Produkt powinien być całkowicie zamocowany na wsporniku podstawy, a połączenie ze ścianą powinno być szczelne i trwałe.
- Linia PV+/PV- jest dobrze podłączona, polaryzacja jest prawidłowa, a napięcie jest zgodne z dostępnym zakresem.
- Kable BAT+/BAT- są dobrze podłączone, biegunowość jest prawidłowa, a napięcie odpowiada dostępnemu zakresowi.
- 4. Połączenia sieci/kabli są stabilne/prawidłowe.
- Port sieci zasilania falownika jest prawidłowo podłączony do sieci zasilania, a wyłącznik automatyczny AC jest odłączony.
- Port obciążenia falownika jest prawidłowo podłączony do obciążenia awaryjnego, a wyłącznik automatyczny jest odłączony.

5.2 Zelektryfikuj po raz pierwszy (ważne)

Ważne: Aby włączyć falownik, należy wykonać poniższe czynności.

- Upewnić się, że faza podłączona do falownika produktu nie generuje prądu.
- 2. Ustaw przełącznik DC po stronie PV produktu w pozycji ON.
- Ustaw przełącznik DC po stronie akumulatora w pozycji ON i naciśnij czarny przycisk uruchamiania akumulatora, aby aktywować akumulator.
- Włącz wyłącznik automatyczny między portem sieci zasilania falownika a siecią zasilania.
- Włączyć wyłącznik automatyczny między portem obciążenia falownika a obciążeniem awaryjnym.

6. Naciśnij przycisk zasilania systemu, a falownik rozpocznie pracę.

Wskaźnik stanu systemu jest niebieski.

Gdy falownik pracuje, należy ustawić następujące parametry.

Tabela 5-1 Ustawienie parametru



monitorowania, czas został skalibrowany do czasu lokalnego.

- [2] Zapoznaj się z poniższą tabelą kodów sieci i wybierz kraj oraz kod.
- [3] Pojawia się tylko po wybraniu kodu siatki UK.



Jeśli wybierzesz kod siatki UK, wszystkie hasła zostaną zmienione na ustawione przez Ciebie.

Tabela 5-2 Import parametrów bezpieczeństwa

Ko	d	Region	Kod siatki	Opis
000	000	Niemcy	VDE-AR-N 4105	Niemcy niskie napięcie
001	000	Włochy	CEI 0-21 Wewnętrzny	Włochy niskonapięciowe ≤11kVA
	002	Wideny	CEI 0-21 Zewnętrzny	Włochy niskonapięciowe >11kVA
	003		CEI 0-21 Areti	CEI 0-21 Areti
002	000	Australia	Australia-A	Nowa Południowa Walia, Victoria, Queensland, Południowa Australia, Australijskie Terytorium Stołeczne, Terytorium Jervis Bay
	008		Australia-B	Australia Zachodnia , Terytorium Północne
	009		Australia-C	Tasmania
003	002	Hiszpania	NTS 631-BCD	Hiszpania NTS typB/C/D



	003		UNE 217002 RD647	Hiszpania UNE+RD
	004		Hiszpania wyspa	Hiszpania wyspa
	006		NTS typu A	Hiszpania NTS typu A
004	000	Turcja	EN 50549-1	Turcja
	000		Dania	Dania
005	001	Donio	DK-TR322	DK-TR 322
005	002	Dania	Dania Zachodnia	Dania Zachodnia
	003]	Dania Wschodnia	Dania Wschodnia
000	000	Oracia	GR-Continent	GR-Continent
000	001	Giecja	GR-Island	GR-Island
007	000	Holandia	EN 50549-1	Niskie napięcie w Holandii
000	000	Deleie	C10/11	Belgia
008	002	Beigia	Belgia-LV	Belgia-LV
	000		G99	Prad wyjściowy w Wielkiej
				Brytanii ~16A
009	001	WIELKA BRYTANIA	G98	Prad wyjściowy LIK<16A
	001	-	000	
	002		G99/NI	Prąd wyjsciowy Nor Ireland >
		-		16A
	003		G98/NI	Ani prąd wyjściowy Irlandii≤16A
010	000	Chiny	NB/T 32004-B	NB/T 32004-B
010	009	Chilly	NB/T 32004-A	NB/T 32004-A
011	000	-	Francja	Francja
	001		FRArrete23	FRArrete23
	003	Francia	Francja VFR 2019	Francja VFR 2019
	004	Francja	VDE 0126 Enedis	VDE 0126 Enedis
	006		VFR 2019 Enedis	VFR 2019 Enedis
	007		EN 50549-1	EN 50549-1
012	000	Polska	Polska-A	Polska-A: ≤0,2 MW
	000		Austria TOR A<250kW i	
012	000	Austria		napięcie znamionowe<110kV
013	001	Austria		Austria TOR A<250kW i
	001		TOIL EIZGA Q-0	napięcie znamionowe<110kV
015	000	Szwajcaria	EN 50549-1	Szwajcaria-A
018	001	EN 50549	EN 50549-1	EN 50549-1 230V 50Hz
019	000	IEC 61727	IEC 61727	IEC61727 230V 50Hz
021	000	Samooio	Szwecja	EN 50549-1
021	001	Szwecja	Szwecja typA	Szwecja typA
022	000	Zdefiniowane przez	Ustawienie użytkownika -	Zdefiniowane przez użytkownika
		uzytkownika - 50	50 Hz	- 50 Hz
	000		Cypr	Cypr
	001	1	CY-LV-RES	CY-LV-RES
024	002	Cypr	CY-LN/MV-COM	CY-LN/MV-COM
	003	1	CY-LV/MV-UT	CY-LV/MV-UT
027	000	Nowa Zelandia	Nowa Zelandia	Nowa Zelandia
	000		SK-VSD	SK-VSD
029	001	Słowacia	SK-SSE	SK-SSE
	002		SK-ZSD	SK-ZSD
030	000	Czechy	EN 50549-1	EN 50549-1



Uruchomienie

	002		PPDS 2023-A1	AC ≤16A,typeA1
	003		PPDS 2023	AC > 16A, typ A2/B/C/D
031	000	Słowenia	SIST EN 50549-1	Słowenia
039	001	Irlandia	EN 50549-1	falownik jednofazowy ≤6KVA; falownik trójfazowy ≤11KVA
044	000	Republika Południowej Afryki	NRS 097-2-1	RPA-A
123	000	Rumunia	ANRE 208	Rumunia
125	000	Finlandia	EN 50549-1	Finlandia

Amage: Bardzo ważne jest, aby upewnić się, że wybrano prawidłowy
kod kraju zgodnie z wymaganiami władz lokalnych.W tej sprawie należy skonsultować się z wykwalifikowanym
inżynierem elektrykiem lub personelem organów ds.
bezpieczeństwa elektrycznego.UwagaSHENZHEN SOFARSOLAR Co., Ltd. nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z
nieprawidłowego wyboru kodu kraju.

Tabela 5-3 Wartości domyślne dla innych ustawień

Pozycja	Status domyślny
Tryb magazynowania energii	Tryb samodzielnego użytkowania
Tryb EPS	Wyłącz
Ustaw limit podawania	Wyłącz
Skanowanie krzywej IV	Wyłącz
Interfejs logiczny	Wyłącz

5.3 Etapy wyłączenia

Ważne: Aby wyłączyć falownik, należy wykonać poniższe czynności.

- Zamknij wyłącznik automatyczny AC między portem sieciowym falownika a siecią, aby upewnić się, że urządzenie znajduje się w trybie gotowości;
- 2. Ustaw przełącznik DC po stronie PV produktu w pozycji OFF;

 Nacisnąć przycisk wyłącznika akumulatora, aby wyłączyć wyjście akumulatora, Podręcznik 57 użytkownika



Uruchomienie



Przełącznik DC po stronie akumulatora produktu do pozycji OFF, a niebieski wskaźnik stanu systemu zgaśnie;

 Zamknij wyłącznik automatyczny AC między portem obciążenia falownika a obciążeniem awaryjnym.

5.4 Menu



1	Obieg prądu PV i stan akumulatora	4	Wyświetlanie bieżącego stanu falownika
2	Moc PV	5	Zasilanie sieciowe
3	Zasilanie bateryjne	6	Obciążenia Moc

Rysunek 5-1 Interfejs główny

W głównym interfejsie naciśnij przycisk " , aby przejść do strony parametrów Grid/Battery/PV.





\sim			
\frown			
	1	1	

Batt SOC**%
Batt Cycles**T
Informacje PV
Napięcie PV1***.*V
Prąd PV1**.**A
Moc PV1**.*kW
Napięcie PV2***.*V
Prąd PV2**A
Moc PV2**.*kW
PV-Ext Power**.*kW

W interfejsie głównym naciśnij przycisk 🧐 , aby przejść do menu głównego. Menu główne zawiera sześć następujących opcji.

 Główny interfejs
 1.Ustawienia systemowe

 2.Ustawienia zaawansowane

 3.Statystyka energetyczna

 4.Informacje o systemie

 5.Lista zdarzeń

 6.Aktualizacja oprogramowania

 7.Bateria Informacje w czasie rzeczywistym

5.4.1 Ustawienia systemowe

1. Ustawienia systemu

 (\mathbf{L})

- 1. Ustawienia języka
- 2.Czas
- 3. Param bezpieczeństwa.
- 4. tryb magazynowania energii
- 5.Auto Test[1]
- 6.Tryb EPS
- 7.Communication Addr.

Uruchomienie



[1] Pojawia się tylko po wybraniu włoskiego kodu siatki.

1. Ustawienia języka

Służy do ustawiania języka wyświetlania menu.

1.Ustawienia języka	$(\boldsymbol{\cdot})$	1.中文	(\mathbf{r})
		2.angielski]
		3.Italiano	
		4.Português	
		5.Deutsch	
		6.Čeština	
		7.Française	
		8.Español	
		9.Polski	
		10.Suomi	

2. Czas systemowy

Ustaw czas systemowy dla falownika.



Wybierz odpowiednie przepisy bezpieczeństwa zgodnie z Tabelą 5-2.

4. Tryb magazynowania energii





 $(\mathbf{+})$

- 3. tryb synchronizacji
- 4. tryb pasywny
- 4.1 Tryb samodzielnego użytkowania

W trybie samoobsługowym falownik automatycznie ładuje i rozładowuje akumulator.




4.2 Tryb czasu użytkowania

Jeśli energia elektryczna jest droższa w czasie wysokiego zapotrzebowania (stawka szczytowa), a energia elektryczna jest znacznie tańsza w czasie niskiego zapotrzebowania (stawka pozaszczytowa). Do ładowania akumulatora można wybrać okres poza szczytem. Poza okresem ładowania poza szczytem, falownik pracuje w trybie automatycznym.

Jeśli rodzina zwykle chodzi do pracy/szkoły w dni powszednie i pozostaje w domu w weekendy, oznacza to, że zużycie energii elektrycznej w domu jest znacznie wyższe w weekendy. W związku z tym należy przechowywać trochę taniej energii elektrycznej tylko w weekendy. Jest to możliwe dzięki naszemu trybowi Time-of-use.

Latem, jeśli system fotowoltaiczny jest w stanie wyprodukować więcej energii elektrycznej niż zużycie energii elektrycznej w domu. Wówczas nie ma potrzeby ustawiania okresu ładowania poza szczytem, aby naładować akumulator latem. W takim przypadku można wybrać efektywną datę (zwykle zima) dla trybu Time-of-use. Poza datą efektywną falownik pracuje w trybie automatycznym.

Możesz ustawić wiele reguł czasu użytkowania, aby spełnić bardziej złożone wymagania. Obecnie obsługujemy maksymalnie 4 reguły (reguła 0/1/2/3).

2. tryb czasu użytkowani a

 $(\boldsymbol{\cdot} \boldsymbol{\cdot})$

Tryb czasu użyt	kowania		
Reguły. 0: Wyłąc	zone		
Od	Do	SOC	Opłata
02:00 -	04:00	70%	01000W
Data wejścia w życie 22 grudnia	-	21 marca	
Wybór dnia tygo	odnia		
pon. wt. śr. czw. j	piątek. sob. niec	lz.	

4.3 Tryb synchronizacji

Podręcznik użytkownika



Zmiana wartości reguły może ustawić wiele reguł synchronizacji.

I Iruchomieni					
	10	non	hom	Inuc	
O I GOI I OI I II OI II O				n uc	0



	Tryb synchronizacji	
	Reguły. 0: Start ładowania	
3 trub	włączony/wyłączony	22 h 00 m
synchronizacji	Koniec	05 h 00 m
	ładowania Moc	02000 W
	ładowania	14 h 00m
	Początek	16 h 00m
	ładowania	02500 W
	Koniec	
	ładowania	
	DisCharge Power	
4.4 Tryb pasywny		

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, należy poprosić przedstawiciela SOFAR o kopię protokołu komunikacji w trybie pasywnym.

 (\mathbf{r})

5. Tryb EPS

4. tryb pasywny





Uruchomienie



6. Adres komunikacyjny



5.4.2 Ustawienia zaawansowane

2. ustawienia	(\mathbf{r})	Wpisz 0715
zaawansowane		1. parametr akumulatora
		2.Aktywna bateria
		3.Ustaw limit zasilania
		4.IV Skanowanie krzywej
		5.Interfejs logiczny
		6.Przywracanie ustawień fabrycznych
		7.Resetuj hasło[1]
		8.Ustawienia równoległe
		9.Reset Bluetooth
		10.Kalibracja CT
		11.NeutralPointGrounding
		12.Ustaw przesunięcie mocy PCC

[1] Pojawia się tylko po wybraniu kodu siatki UK.

1. Parametr akumulatora

1. parametr akumulatora	1. numer akumulatora	
	2.Bateria1	(J

Numer akumulatora

Grupa 1 reprezentuje liczbę kaskadowych modułów baterii dla portu BAT1 falownika.

Grupa 2 reprezentuje liczbę modułów baterii podłączonych do BAT2



portu falownika.

Akumulator 1



Głębokość rozładowania

Na przykład: jeśli głębokość rozładowania = 50% i głębokość rozładowania EPS = 80%.

Gdy sieć jest podłączona: Falownik nie rozładuje akumulatora, gdy jego SOC wynosi mniej niż 50%.

W przypadku zaniku zasilania: Falownik będzie działał w trybie EPS (jeśli tryb EPS jest włączony) i będzie rozładowywał akumulator do momentu, gdy SOC

3. głębokość rozładowania	(\mathfrak{l})	Głębokość rozładowania (on-grid)	80%
		Głębokość rozładowania	
akumulatora spadnie poniżej 2	20%.	(poza siecią)	80%

2. Aktywna bateria

2.Aktywna bateria

(-)

1. automatyczna aktywna kontrola

2.Force Active

3. Ustaw limit podawania

Użytkownicy mogą ograniczyć maksymalną moc wysyłaną z systemu do sieci poprzez włączenie opcji Feed-in Limit. Aktualna moc licznika to maksymalna oczekiwana moc wysyłana do sieci (np. 0 kW oznacza, że energia nie jest wprowadzana do sieci).



4. Skanowanie krzywej IV

Gdy element modułów fotowoltaicznych jest zablokowany lub nieprawidłowy, występuje wiele szczytów mocy, maksymalne szczyty mocy można śledzić, włączając tę funkcję.

Użytkownik może wprowadzić okres skanowania, aby falownik skanował natychmiast.



5. Interfejs logiczny

Włącza lub wyłącza interfejs logiczny. Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku określonych przepisów bezpieczeństwa.

5. interfejs logiczny	(-)	DRM0:	Włącz	(\cdot)
-----------------------	-----	-------	-------	-------------





		Hasło użytkownika ustawione na	Ĵ

		Anuluj Potwierdzi ć	
		Ustaw hasło	
7.Reset hasła	(I)	****	
		Anuluj Potwierdzi	

8. Ustawienie równoległe

Informacje na temat systemu równoległego znajdują się w sekcji <4.6 System równoległy>.

· · · ·		SCFAR
8.Ustawienia równoległe	(J	1. kontrola równoległa
		2.Ustaw Master/Slave
		3.Ustaw adres równoległy
		4.Save

 Sterowanie równoległe: Włączenie lub wyłączenie funkcji równoległej. Funkcja ta musi być włączona zarówno na urządzeniu master, jak i slave.

SCIFAR

- Ustawianie urządzenia nadrzędnego i podrzędnego: Ustaw urządzenie master i slave. Wybierz jeden falownik jako urządzenie nadrzędne (master), a pozostałe jako urządzenia podrzędne (slave).
- Ustaw adres równoległy: Ustaw adres równoległy dla każdego falownika. W systemie równoległym każdy falownik powinien mieć adres równoległy, który nie powiela adresów innych urządzeń. (Uwaga: Adresy równoległe różnią się od adresów komunikacyjnych używanych do monitorowania).
- 4) Zapisz: Pamiętaj, aby zapisać ustawienia.

9. Reset Bluetooth



10. Kalibracja TK

Służy do kalibracji orientacji i fazy CT. Podczas korzystania z tej funkcji bateria powinna być naładowana lub rozładowana.



3.Statystyka energetyczna 2 PV...... PV.....



Obciążenie ***kWh Eksport ***kWh Import ***kWh Opłata ***kWh Rozładowanie ***kWh Dobciążenie ***kWh Obciążenie ***kWh Obciążenie ***kWh Opłata ***kWh Obciążenie ***kWh Obciążenie ***kWh Opłata ***kWh Opłata ***kWh Opłata ***kWh Opłata ***kWh Opłata ***kWh Opłata ***kWh Obciążenie ***kWh Obciążenie ***kWh Obciążenie ***kWh Opłata ***kWh Opłata ***kWh Opłata ***kWh Opłata ***kWh Obciążenie ***kWh Obciążenie ***kWh Obciążenie ***kWh Import ***kWh Obciążenie ***kWh Import ***kWh Obciążenie ***kWh <t< th=""><th></th></t<>	
Eksport ***kWh Import ***kWh Opłata ***kWh Rozładowanie ***kWh Rozładowanie ***kWh Obciążenie ***kWh Obciążenie ***kWh Import ***kWh Opłata ***kWh Opłata ***kWh Opłata ***kWh Opłata ***kWh Opłata ***kWh Obciążenie ***kWh Obciążenie ***kWh Obciążenie ***kWh Opłata ***kWh Opłata ***kWh Opłata ***kWh Opłata ***kWh Obciążenie ***kWh Opłata ***kWh Obciążenie ***kWh Obciążenie ***kWh Obciążenie ***kWh Import ***kWh Obciążenie ***kWh Obciążenie ***kWh Obciążenie ***kWh Import ***kWh Opłata ***kWh O	Obciążenie***kWh
Import***kWhOpłata***kWhRozładowanie**kWhMiesiącPV	Eksport***kWh
Opłata***kWhRozładowanie***kWhMiesiąc***kWhObciążenie***kWhObciążenie***kWhImport***kWhOpłata***kWhRozładowanie***kWhObciążenie***kWhObciążenie***kWhObciążenie***kWhOpłata***kWhObciążenie***kWhOpłata***kWhObciążenie***kWhPVDożywotniPV***kWhObciążenie***kWhImport***kWhImport***kWhObciążenie***kWhObciążenie***kWhImport***kWhStadowanie***kWhImport***kWhKopłata***kWhNopłata***kWhStadowanie***kWhNopłata***kWh	Import***kWh
RozładowanieMiesiącPV	Opłata***kWh
Miesiąc PV	Rozładowanie***kWh
PV	Miesiąc
Obciążenie ***kWh Eksport ***kWh Import ***kWh Opłata ***kWh Rozładowanie ***kWh PV Rok PV ***kWh Obciążenie ***kWh Obciążenie ***kWh Opłata ***kWh Obciążenie ***kWh Opłata ***kWh Obciążenie ***kWh Obciążenie ***kWh Import ***kWh Obciążenie ***kWh Obciążenie ***kWh Import ***kWh Opłata ***kWh Opłata ***kWh Opłata ***kWh Opłata ***kWh Rozładowanie ***kWh	PV***kWh
Eksport	Obciążenie***kWh
Import	Eksport***kWh
Opłata***kWhRozładowanie***kWhRozładowanieRokPV***kWhObciążenie***kWhEksport***kWhImport***kWhOpłata***kWhRozładowanie***kWhPVDożywotniPV***kWhObciążenie***kWhObciążenie***kWhImport***kWhObciążenie***kWhObciążenie***kWhImport***kWhImport***kWhRozładowanie***kWh	Import***kWh
Rozładowanie ***kWh Rok PV	Opłata***kWh
Rok PV	Rozładowanie***kWh
PV	Rok
Obciążenie ***kWh Eksport ***kWh Import ***kWh Opłata ***kWh Rozładowanie ***kWh Dożywotni PV ***kWh Obciążenie ***kWh Import ***kWh Obciążenie ***kWh Import ***kWh Import ***kWh Opłata ***kWh Rozładowanie ***kWh	PV***kWh
Eksport***kWh Import***kWh Opłata***kWh Rozładowanie***kWh Dożywotni PV***kWh Obciążenie***kWh Eksport***kWh Import***kWh Opłata***kWh	Obciążenie***kWh
Import***kWh Opłata ***kWh Rozładowanie ***kWh Dożywotni Dożywotni PV ***kWh Obciążenie ***kWh Import ***kWh Opłata ***kWh Rozładowanie ***kWh	Eksport***kWh
Opłata ***kWh Rozładowanie ***kWh Dożywotni Dożywotni PV ***kWh Obciążenie ***kWh Eksport ***kWh Import ***kWh Opłata ***kWh Rozładowanie ***kWh	Import***kWh
Rozładowanie***kWh Dożywotni PV Obciążenie***kWh Eksport***kWh Import***kWh Opłata***kWh Rozładowanie***kWh	Opłata***kWh
Dożywotni PV	Rozładowanie***kWh
PV***kWh Obciążenie***kWh Eksport***kWh Import***kWh Opłata***kWh Rozładowanie***kWh	Dożywotni
Obciążenie***kWh Eksport***kWh Import***kWh Opłata***kWh Rozładowanie***kWh	PV***kWh
Eksport***kWh Import***kWh Opłata***kWh Rozładowanie***kWh	Obciążenie***kWh
Import***kWh Opłata***kWh Rozładowanie***kWh	Eksport***kWh
Opłata***kWh Rozładowanie***kWh	Import***kWh
Rozładowanie***kWh	Opłata***kWh
	Rozładowanie***kWh

 \bigcirc

 \odot

 \bigcirc



5.4.4 Informacje o systemie



2.Informacje o akumulatorze



Informacje o akumulatorze 1 (1)

SCIFAR



4.PCU Info

 (\mathbf{r})

PCU Info(1)

Numer seryjny jednostki PCU

Wersja sprzętowa PCU



Wersja oprogramowania PCU

4.BMS Info

(J

Numer seryjny BMS

BMS Info(1)

Wersja oprogramowania BMS

Rozładowanie akumulatora

5.4.5 Lista wydarzeń

Po wystąpieniu błędu informacje o nim są wyświetlane na stronie listy zdarzeń. Lista zdarzeń wyświetla bieżące rekordy zdarzeń, w tym identyfikator zdarzenia i czas wystąpienia każdego zdarzenia. Dostęp do ekranu listy zdarzeń można uzyskać na ekranie głównym, aby wyświetlić szczegółowe informacje o zdarzeniach w czasie rzeczywistym. Zdarzenia są



wyświetlane jako pierwsze.

5.4.6 Aktualizacja oprogramowania

Oprogramowanie można zaktualizować za pomocą pamięci flash USB, aby zmaksymalizować wydajność produktu i uniknąć nieprawidłowego działania spowodowanego błędami oprogramowania.

Nazwa folderu z plikami aktualizacji to firmware. Te trzy nazwy plików aktualizacji

Uruchomienie



to HYD3-6K-HV_ARM_N2.bin, HYD3-6K-HV_DSPM_D0.bin,



HYD3-6K-HV_DSPS_N4.bin.

Krok 1 Podłącz napęd USB do komputera.

Krok 2 SOFAR wyśle zaktualizowane oprogramowanie sprzętowe do użytkowników, którzy potrzebują aktualizacji. Po otrzymaniu pliku należy go zdekompresować i zapisać na dysku flash USB. **Krok 3** Włóż dysk USB do interfejsu USB/WiFi urządzenia.

Krok 4 Włącz przełącznik DC.

Krok 5

6.Aktualizacja	
oprogramowania	

1			`	
1			۱	
١.	÷			
~			,	
	-	~		

Wpisz 0715

Aktualizacja(PCS)

Aktualizacja(BMS)

Aktualizacja (PCU)

Aktualizacja (na razie)

Aktualizacja pakietu bezpieczeństwa

Krok 6 Jeśli wystąpi następujący błąd, należy ponownie przeprowadzić aktualizację. Jeśli taka sytuacja powtórzy się kilka razy, skontaktuj się z pomocą techniczną w celu uzyskania pomocy.

Błąd USB	Błąd pliku DSPM	Błąd pliku DSPS
Błąd pliku ARM	Aktualizacja DSPM	1 nie powiodła się
Awaria aktualizacji ARM	Aktualizacja DSPS	nie powiodła się

Krok 7 Po aktualizacji wyłącz przełącznik DC, poczekaj, aż ekran LCD zgaśnie, następnie przywróć połączenie WiFi, a następnie ponownie włącz przełącznik DC i przełącznik AC, a falownik przejdzie w stan pracy. Można wyświetlić

aktualną wersję oprogramowania w menu Informacje o systemie >> Wersja oprogramowania.

5.4.7 Informacje o baterii w czasie rzeczywistym



Uruchomienie



2.PCU Info

1.BMS Info

BMS Info (BMS1)
Napięcie akumulatora****.*V
Batt Current**.**A
Maksymalne doładowanie**A
Maksymalne rozładowanie**.**A
Batt SOC**%
Batt SOH**%
Temperatura kąpieli**°C
Batt Cycles**T

2.PCU Info

(-)

PCU Info (PCU1) Niskie napięcie PCU......****.*V Wysokie napięcie PCU.....****.*V Niska moc PCU.....**** Stan PCU.....**** Temperatura wewnętrzna.....***°C temperatura chłodnicy.....***C



Menu LCD może być modyfikowane bez uprzedzenia, należy odnosić się do faktycznie wyświetlanych interfejsów jako ostatecznych. Najnowsze menu można pobrać z oficjalnej strony internetowej.

SCIFAR

5.5 Opis monitorowania

Informacje o działaniu (generowana energia, alarm, status działania) mogą być przesyłane do komputera PC lub przesyłane na serwer przez WiFi (4G jest opcjonalne). Użytkownicy mogą korzystać z sieci lub aplikacji do monitorowania i przeglądania zgodnie z własnymi potrzebami. Należy zarejestrować konto i powiązać urządzenie z numerem SN WiFi/4G. Numer SN WiFi/4G powinien być umieszczony na opakowaniu i WiFi/4G.

Web: <u>https://home.solarmanpv.com</u> (Zalecana przeglądarka: Chrome58 、 Firefox49、 IE9 i wyższa wersja)





6.1 Rozwiązywanie problemów

- W tej sekcji opisano potencjalne błędy tego produktu. Podczas rozwiązywania problemów należy uważnie przeczytać poniższe wskazówki:
- Wyświetlanie ostrzeżeń lub informacji o błędach oraz kodów błędów wyświetlanych na wyświetlaczu w celu zarejestrowania wszystkich informacji o błędach.
- Jeśli na wyświetlaczu LCD nie jest wyświetlany żaden komunikat o błędzie, wykonaj następujące czynności aby sprawdzić, czy aktualny stan instalacji spełnia wymagania operacyjne falownika:
 - Czy falownik jest instalowany w czystym, suchym i wentylowanym środowisku?
 - Czy przełącznik DC jest wyłączony?
 - Czy przekrój poprzeczny i długość kabla spełniają wymagania?
 - Czy połączenia wejściowe i wyjściowe oraz okablowanie są w dobrym stanie?
 - Czy ustawienia konfiguracyjne są prawidłowe dla danej instalacji?

Czy panel wyświetlacza jest prawidłowo podłączony do kabla komunikacyjnego i nienaruszony?

- Aby wyświetlić zarejestrowane informacje o usterce, wykonaj następujące czynności: Na ekranie głównym naciśnij "XXX", aby wejść do menu głównego. Wybierz "Events" i naciśnij "XXXX", aby wejść.
- Alarm zwarcia doziemnego

Zintegrowane falowniki w tym produkcie są zgodne z monitorowaniem alarmu usterki uziemienia zgodnie z normą IEC 62109-2, punkt 13.9. Jeśli wystąpi alarm usterki uziemienia, usterka zostanie wyświetlona na ekranie LCD z włączonym czerwonym światłem, a usterkę można również znaleźć w historii usterek. W przypadku urządzenia



Podręcznik użytkownika



Dzięki kolektorowi danych WiFi/4G informacje o alarmach mogą być wyświetlane na odpowiedniej stronie internetowej monitorowania lub odbierane za pośrednictwem aplikacji na telefonie komórkowym.

Lista typowych zdarzeń

Tabela 6-1 Lista typowych zdarzeń

ID Nie.	Nazwa	Opis	Rozwiązanie
ID001	Przepięcie w sieci	Napięcie sieci jest zbyt wysokie	Jeśli alarm pojawia się sporadycznie, możliwą przyczyną jest sporadyczne nieprawidłowe działanie sieci elektrycznej.
ID002	Podnapięci e sieci	Napięcie sieciowe jest zbyt niskie	Falownik automatycznie powróci do normalnego stanu pracy, gdy sieć elektryczna wróci do normy. Jeśli alarm występuje często, należy sprawdzić, czy
ID003	Nadwyżka częstotliwo ści siatki	Częstotliwość sieci jest zbyt wysoka	napięcie/częstotliwość sieci mieści się w dopuszczalnym zakresie. Jeśli tak, należy sprawdzić wyłącznik automatyczny AC i okablowanie AC falownika.
ID004	Grid underfreq	Częstotliwość sieci jest zbyt niska	Jeśli napięcie/częstotliwość sieci NIE mieści się w dopuszczalnym zakresie, a okablowanie AC jest prawidłowe, ale alarm pojawia się wielokrotnie, należy skontaktować się z pomocą techniczną SOFAR w celu zmiany zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia sieci, punkty zabezpieczające przed zbyt wysoką lub zbyt niską częstotliwością po uzyskaniu zgody lokalnego zakładu elektrycznego. operator sieci.
ID005	Usterka GFCI	Usterka wycieku ładunku	
ID008	IslandFault	Błąd ochrony wyspy	



Rozwią	zywanie pro	blemów i konserwacja	SCIFAR
	GridOVP	Przejściowe	Wewnętrzne usterki falownika.
ID009	Instant1	przepięcie napięcia	Wyłącz falownik, odczekaj 5 minut,
		sieciowego	a następnie włącz falownik.
ID012	InvOVP	Błąd napięcia falownika	Sprawdź, czy problem został
	Przeciążenie	Funkcja Feed-in Limit	rozwiązany. Jeśli nie, skontaktuj się
ID013	refluksem	jest wadliwa	z pomocą techniczną SOFAR.



ID032	Usterka N-PE	Usterka uziemienia neutralnego	
ID042	IsoFault	Niska impedancja izolacji	Sprawdzić rezystancję izolacji między panelem fotowoltaicznym a uziemieniem (masą), jeśli występuje zwarcie, usterkę należy usunąć na czas. Jeśli usterka nie zostanie usunięta, należy skontaktować się z Wsparcie techniczne SOFAR.
ID043	Usterka PEConnect	Usterka uziemienia	Sprawdź przewód PE wyjścia prądu przemiennego pod kątem uziemienia.
ID045	CT Rozłączenie	CT odłączony	Sprawdź, czy połączenie CT jest prawidłowe
ID046	Reversal Connect	Błąd odwrotnego połączenia wejścia	Sprawdź, czy połączenie wejściowe DC jest prawidłowe
ID047	Usterka równoległa	Usterka równoległa	Sprawdź, czy równoległość jest włączona. Sprawdź, czy adresy równoległe nie pokrywają się. Sprawdź, czy sieć równoległa jest prawidłowo podłączona.
ID049	Temp Fault_Bat	Temperatura akumulatora ochrona	Upewnij się, że falownik jest zainstalowany w miejscu wolnym
ID050	TemFault Radiat1	Temperatura chłodnicy ochrona	od bezpošredniego światła słonecznego.
ID057	TemFault Env1	Ochrona przed temperaturą otoczenia	zainstalowany w chłodnym/dobrze
ID059	TemFault Inv1	Ochrona modułu przed temperaturą	Upewnij się, że falownik jest zainstalowany pionowo, a temperatura otoczenia jest niższa niż górna temperatura otoczenia. limit temperatury falownika.
ID065	VbusRms Unbalan	Niezrównoważo ne napięcie magistrali RMS	



ID066	VbusInst Unbalan	Wartość przejściowa napięcia magistrali wynosi niezrównoważony	Wewnętrzne usterki falownika. Wyłącz falownik, odczekaj 5 minut, a następnie włącz falownik. Sprawdź, czy problem został
ID067	BusUVP	Podnapięcie magistrali podczas pracy sieci połączenie	rozwiązany. Jeśli nie, skontaktuj się z pomocą techniczną SOFAR.
ID068	BusZVP	Niskie napięcie magistrali	
ID069	PVOVP	Przepięcie PV	Sprawdź, czy napięcie szeregowe PV (Voc) jest wyższe niż maksymalne napięcie wejściowe falownika. Jeśli tak, dostosuj liczbę modułów fotowoltaicznych w falowniku.



	_		
			i zmniejszy napięcie łańcucha
			fotowoltaicznego, aby dopasować
			je do zakresu napięcia wejściowego
			falownika. Po korekcie falownik
			automatycznie powróci do trybu
			stan normalny.
			Sprawdź, czy ustawienia przepięcia
ID070	BatOVP	Przepięcie akumulatora	akumulatora są niespójne
			ze specyfikacją baterii
	SwPue	Napięcie magistrali	
ID072	Swbus BmcOV/B	falownika Przepięcie	
	RIIISOVP	programowe RMS	
		Wartość chwilowa	
10072	SwBus		
10073	InstantOVP	folowniko Drzeniosio	
		oprogramowania	
10081	SwBat	Zabezpieczenie	
10001	OCP	nadprądowe	
		akumulatora przez	
		oprogramowanie	
10083	DeiOCD	Zabezpieczenie	Wewnetrzne usterki falownika
10062	DCIOCP	nadprądowe Dci	Wyłacz falownik, odczekaj 5 minut
10083	SwOCP	Zabezpieczenie	a nastepnie włacz falownik.
10065	Natychmiast	przed prądem	Sprawdź czy problem został
	owy	chwilowym na	rozwiazany
		wyjściu	Jeśli nie, skontaktuj się z pomoca
ID084	SwBuck BoostOCP	Oprogramowanie BuckBoost	techniczną SOFAR.
	200010-01	przetężenie	
10085	SwAc	Wyjściowa wartość RMS	
10085	RmsOCP	przetężenie	
10086	SwPvOCP	Prąd przetężeniowy PV	
ID060	Natychmiast owy	ochrona oprogramowania	
	Brak	PV przepływa	
ID087	równowagi	nierównolegle	
	lpv		
	Brak	Niezrównoważony prąd	
ID088	równowagi	wyjściowy	
	lac	-	



		Przepięcie sprzętowe	
ID098 HWBUSOVP		magistrali falownika	
	HwBuck	Sprzęt BuckBoost	
10099	BoostOCP	przetężenie	
100		Osprzęt akumulatora	
10100	HWBALOCF	przetężenie	
ID102	HwPVOCP	Sprzęt fotowoltaiczny	



		przetężenie	
ID103	HwACOCP	Sprzęt wyjściowy Ac przetężenie	
	Utrata	Bład komunikacij	Sprawdź, czy licznik jest włączony.
ID105	łączności z	liczników	Sprawdź, czy okablowanie
	licznikiem		licznika jest prawidłowe
			Sprawdź, czy moc obciążenia jest
ID110	Przeciążenie	Ochrona przed	większa niż moc wyjściowa
	1	przeciązeniem	falownika
			Upewnij się, że falownik jest
			zainstalowany w miejscu wolnym
			od bezpośredniego światła
10112	OverTem	Obniżanie wartości	słonecznego.
	Derate	znamionowych	Upewnij się, że falownik jest
		nadmiernej temperatury	zainstalowany w chłodnym/dobrze
			wentylowanym miejscu.
			Upewnij się, że falownik jest
			zainstalowany pionowo, a
			temperatura otoczenia jest niższa
			niż górna temperatura otoczenia.
			limit temperatury falownika.
ID114	Obniżan	Obniżanie czestotliwości	
	ie		Upewnij się, że częstotliwość i
	częstotli		napięcie sieci znajdują się w
	wości		dopuszczalnym zakresie.
ID116	Volt	Obniżanie naniecia	
	Obniżanie wartości		
ID124	LowBattery	Niski poziom naładowania baterii	Sprawdź, czy napięcie akumulatora
	Zakaz	Zakaz rozładowawania	nie jest zbyt niskie lub czy
ID125	wyładowywa		głębokość rozładowania
	nia	akumulatora	akumulatora nie jest zbyt niska.
	nietoperzy		
		Trwały błąd	
ID129	HwAcOCP	przetężenia	
		sprzętowego wyjścia	
10120		Trwały błąd przepięcia	Wewnętrzne usterki falownika.
10130	DUSUVP	magistrali	



ID131	HwBusOVP	Trwały błąd przepięcia sprzętowego magistrali	Wyłącz falownik, odczekaj 5 minut, a następnie włącz falownik. Sprawdź, czy problem został rozwiązany.
ID132	lpv Brak równowagi	Prąd niezrównoważenia PV usterka trwała	Jeśli nie, skontaktuj się z pomocą techniczną SOFAR.
ID133	EPSBatOCP	Akumulator w trybie EPS przetężenie	



10134	AcOCP	Stan nieustalony na wyjściu	
10134	Natychmiast	prąd przetężeniowy	
	owy	usterka trwała	
	Deals	Trwałe	
ID135	Diak	niezrównoważenie	
	loo	prądu wyjściowego	
	lac	błąd	
10138	PVOCP	Stały błąd nadprądowy	
	Natychmiast owy	na wejściu	
		Trwały błąd	
ID139	HwPVOCP	nadprądowy wejścia	
		sprzętowego	
ID140	RelayFail	Stała usterka przekaźnika	
10444	Niezrównowa	Trwały błąd	
10141	żenie Vbus	niezrównoważenia	
		magistrali	
ID142	SpdFail(DC)	Błąd SPD DC	
ID145	USBFault	Błąd USB	Sprawdź port USB falownika.
10.150	SafetyVer	Parametr	
ID152	Usterka	bezpieczeństwa	
		błąd wersji	Prosimy o kontakt z pomocą
ID153	SciLose(DC)		techniczną SOFAR.
		Drąd (DC)	
ID154	SciLose(AC)	Błąd komunikacji SCI	
	Blad	(AC)	Skontoktuj ojo z pomoco
ID156	Diąu SoftVor		
	Soliver	oprogramowania	
			iost kompatybilov z falownikiom
	DMC1		Zalacana jost komunikacia CAN
ID157	Blod	Błąd komunikacji	Sprawdź ozykabal lub part
10157	biąu	baterii litowej	
	cii		akumulatorem a falownikiem jest
	Gi		sprawny
			iest wadliwy
	Zdalny		
ID162	Wyłączenie	Zdalne wyłączanie	Falownik jest wyłączany zdalnie.



ID163	Drms0 Wyłączenie	Wyłączenie Drms0	Falownik jest wyłączony przez Drms0.
ID177	BMS OVP	Przepięcie BMS alarm	Bateria litowa jest uszkodzona. Zamknij wyłączenie falownika i litu



			akumulator. Odczekaj 5 minut i
			uruchom falownik oraz baterię
			litową.
			Sprawdź, czy problem został
			rozwiązany. Jeśli nie, skontaktuj
			się z działem technicznym
			wsparcie.
ID178	BMS UVP	Zbyt niskie napięcie BMS	Należy upewnić się, że bateria
		alarm	jest zainstalowana w chłodnym,
10170	BMS OTP	Alarm wysokiej	dobrze wentylowanym miejscu.
		temperatury BMS	Jeśli bateria jest zainstalowana
		Alarm niskiej	prawidłowo, skontaktuj się z
1D180	BMSUIP	temperatury BMS	pomocą techniczną.
ID181	BMS OCP	Nadmierny prąd ładowania i rozładowania BMS	Wyłącz zasilanie i odczekaj 2 godziny. Jeśli problem nie zostanie
		Alarm zwarcia	rozwiązany, skontaktuj się z
ID182	BINS Short	BMS	pomocą techniczną.
ID808	HS1 Ostrzeżen ie o wysokiej temperatu	Alarm wysokiej temperatury grzejnika 1	Należy upewnić się, że bateria jest zainstalowana w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Jeśli bateria jest zainstalowana prawidłowo, skontaktuj się z
	Env		pomocą techniczną.
ID809	HighTemp Ostrzeżenie	Alarm wysokiej temperatury otoczenia	
ID813	Ostrzeżenie StopChg	Alarm zakazu ładowania	Jeśli bateria jest prawie w pełni naładowana, nie jest wymagane żadne działanie. W przeciwnym razie należy skontaktować się z pomocą techniczną.
	Ostrzeżenie StopDchg		Jeśli bateria jest prawie
ID814			rozładowana, nie jest wymagane
		rozładowywania	żadne działanie. W przeciwnym razie
			należy skontaktować się z pomocą
			techniczną.
	HS1	Zabezpieczenie	
ID864	Błąd	przed przegrzaniem	
	przekrocze	grzejnika 1	

Rozwiązywanie problemów i konserwacja SCFAR						
	nia		Wyłącz zasilanie i odczekaj 2]		
	temperatur		godziny. Jeśli problem nie zostanie			
	v .		rozwiązany, skontaktuj się z			
ID865		Zabezpieczenie przed	pomocą techniczną.			
	OverTemp	przegrzaniem				
	Fault_Env	otoczenia				
		temperatura				
ID867	Can1Com	Komunikacja Can1	Jeśli błąd ten występuje			
	mFault	awaria	sporadycznie, należy odczekać			
ID872	SwBus	Oprogramowanie magistrali	kilka minut, aby sprawdzić, czy			
	InstantOVP	przepięcie	problem został rozwiązany. Jeśli			
			ten błąd występuje często,			
			skontaktuj się z działem			
			technicznym			



10972	SwBus	Oprogramowanie magistrali	wsparcie.
10873	InstantUVP	podnapięcie	
ID874	SwBat	Oprogramowanie baterii	
	InstantOVP	przepięcie	
ID875	SwBat	Podnapięcie	
	InstantUVP	oprogramowania	
		akumulatora	
10876	SwBat	Nadmierny prąd	
12070	InstantOCP	oprogramowania	
		akumulatora	
ID879	HwOCP	Sprzętowe przetężenie	Uruchom ponownie akumulator i
	Unrecover	Stała przepiecie	odczekaj kilka minut. Jeśli
ID880	BucAvcOV	Stale pizepięcie	problem nie zostanie rozwiązany,
	BusAvgOv	magistrali	skontaktuj się z pomocą
			techniczną.
10881	Unrecover	Stałe zbyt niskie	
	BatAvgUV	napięcie	
		akumulatora	
10882	Nieodzyskan	Stała natychmiastowa	Sprawdź, czy okablowanie jest
12002		przetężenie	prawidłowe i ponownie uruchom
	Nieodzyskan	Stały osprzet	akumulator. Jeśli problem nie
ID883	e	Stały Ospizęt	zostanie rozwiązany, skontaktuj
	HwOCP	pizotęzonio	się z pomocą techniczną.
10004	Unrecover	Stała aktywacja	
10894	BatActFail	baterii nie	
		powiodła się	
10905	Nieodzyskan	Stała magistrala	
10095	e Bui DDD	połączenie odwrotne	
	BUSRPP		
ID899	BMS	Usterka przepięcia i	
		przetężenia BMS	Jeśli błąd ten występuje
ID900	SwBat	Srednie	sporadycznie, należy odczekać
	AvgOCP	zabezpieczenie	kilka minut, aby sprawdzić, czy
		nadprądowe	problem został rozwiązany. Jeśli
	0	akumulatora	ten błąd występuje często,
ID901	SwAvg	Srednie zabezpieczenie	skontaktuj się z pomocą techniczną.
	OverloadP SwCBCOCP	przed przeciążeniem	
ID903		Programowe	
		zabezpieczenie	
		nadprądowe CBC	





 Ta tabela przedstawia tylko część wydarzeń, szczegółowe informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej.

• Zdarzenia o numerze ID powyżej 800 są związane z modułem baterii BTS 5K.



6.2 Codzienna konserwacja

Ten produkt zazwyczaj nie wymaga konserwacji ani kalibracji, ale należy upewnić się, że falownik i radiator modułu baterii nie są zakurzone lub zabrudzone.

Wyczyść falownik i moduły baterii:

Falownik należy czyścić za pomocą dmuchawy, suchej i miękkiej szmatki lub szczotki z miękkim włosiem. NIE czyścić falownika wodą, żrącymi chemikaliami, detergentami itp.

Wyczyść chłodnicę:

Aby zapewnić prawidłowe działanie i długą żywotność produktu, należy upewnić się, że wokół chłodnicy z tyłu produktu jest wystarczająca przestrzeń przepływu powietrza, a wokół chłodnicy nie ma materiałów utrudniających przepływ powietrza, takich jak kurz lub śnieg. Wyczyść chłodnicę sprężonym powietrzem, miękką szmatką lub miękką szczotką. Do czyszczenia radiatora nie należy używać wody, żrących chemikaliów, środków czyszczących ani silnych detergentów.
٦

7 Arkusz danych Т

-3	Pon	iższe parametry mogą ulec zmianie bez powiadomienia,							
Uwaga	nale	leży zapoznać się z instrukcją obsługi i arkuszem danych							
Ŭ	na r	naszej stronie internetowej.							
Model		ESI 3K-S1	ESI 3.68K- S1	ESI 4K-S1	ESI 4.6K- S1	ESI 5K-S1	ESI 5K-S1 -A	ESI 6K-S1	
Wejście PV									
Zalecane		4500	5400	6000	6900	7500	7500	9000	
Maks. Moc PV		Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	
Maks. napięcie wejściowe		550 Vd.c.							
Uruchomienie		100 Vd c							
Napięcie[1]		100 vu.c.							
Wejście znamionowe		360 Vd.c.							
Napięcie									
Napięcie MPPT		85-520 Vd.c.							
Zasięg									
Liczba MPP I		2							
Maks. Liczba									
ciągów		1/1							
wejściowych na									
MPPT									
Maks. Wejscie		16/16 A							
Aktuality			22 E/22 E A						
Max. Isc		22.5/22.5 A							
Bateria									
∠akres napięcia		350-435 Vd.c.							
Liczba									
wejść		2							
akumulatora									
Kanały									
waks.		0.1111	3.68	4 13 47	4.6	= 1344	5 1344	0.1111	
Ładowanie/roz	21	3 KVV	kW	4 KVV	kW	5 KVV	5 KVV	6 KVV	
adowanie									
Moc									
Ładowanie/roz	viaks. Ładowanie/rozł		20 A						
adowanie									
Aktualny									





BMS	CAN						
Komunikacja							
Wejście AC (sieć)							
Wejście znamionowe	L+N+PE, 220/230/240 Va.c.						
Napięcie							
znamionowe	50/60 Hz						
Częstotliwość							
Maks	27.3/	33.5/	36.4/	41.8/	45.5/	45.5/	54.5/
Prad	26.1/	32.0/	34.8/	40.0/	43.5/	43.5/	52.2/
wejściowy	25.0 A	30.7 A	33.3 A	38.3 A	41.7 A	41.7 A	50.0 A
Wyiście AC (zapasowe)							
Moc znamionowa							
Napięcie	L+N+PE, 220/230/240 Va.c.						
Moc znamionowa				50/60 Hz			
Częstotliwość	00/60 HZ						
Moc znamionowa	3	3.68	4	4.6	5	5	6
Мос	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
Znamionowy prad	13.6/	16.7/	18.2/	20.9/	22.7/	22.7/	27.3/
	13.0/	16.0/	17.4/	20.0/	21.7/	21.7/	26.1/
wyjsciowy	12.5 A	15.3 A	16.7 A	19.2 A	20.8 A	20.8 A	25.0 A
Widoczna wartość	3	3.68	4	4.6	5	5	6
znamionowa Moc	kVA	kVA	kVA	kVA	kVA	kVA	kVA
Make Brad	13.6/	16.7/	18.2/	20.9/	22.7/	22.7/	27.3/
	13.0/	16.0/	17.4/	20.0/	21.7/	21.7/	26.1/
wyjsciowy	12.5 A	15.3 A	16.7 A	19.2 A	20.8 A	20.8 A	25.0 A
Maks. Widoczny	3	3.68	4	4.6	5	5	6
Мос	kVA	kVA	kVA	kVA	kVA	kVA	kVA
Szczutowa	4,5	5,52	6	6,9	7,5	7,5	9
	kVA,	kVA,	kVA,	kVA,	kVA,	kVA,	kVA,
pozorna	60s	60s	60s	60s	60s	60s	60s
THDv(@ liniowy							
obciążenie)	<3%						
Czas przełączania	Domyślnie 10 ms						
Wyjście AC (sieć)							
Moc znamionowa Napięcie	L+N+PE, 220/230/240 Va.c.						



Moc znamionowa

Częstotliwość

50/60 Hz

Arkusz

danych

Arkusz danych

Moc znamionowa	3	3.68	4	4.6	5	5	6	
Мос	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	
7	13.6/	16.7/	18.2/	20.9/	22.7/	22.7/	27.3/	
Znamionowy prąd	13.0/	16.0/	17.4/	20.0/	21.7/	21.7/	26.1/	
wyjsciowy	12.5 A	15.3 A	16.7 A	19.2 A	20.8 A	20.8 A	25.0 A	
Maks. Widoczny	3.3	3.68	4.4	4.6	5.5	5	6.6	
Мос	kVA	kVA	kVA	kVA	kVA	kVA	kVA	
Males Dead	15.0/	16.7/	20.0/	20.9/	25.0/	22.7/	30.0/	
Maks. Prąd	14.3/	16.0/	19.1/	20.0/	23.9/	21.7/	28.7/	
wyjsciowy	13.8 A	15.3 A	18.3 A	19.2 A	22.9 A	20.8 A	27.5 A	
THDi				<3%				
Współczynnik mocy			0.0	((0			
Zasięg		0,8 opóźnienie-0,8 prowadzenie						
Wydajność								
Maks. MPPT				00.0%				
Wydajność		99.9%						
Maks. Wydajność	97.7%	97.7%	97.7%	97.8%	97.8%	97.8%	97.8%	
Europejski	07.00/	07.00/	/	07.40/	07.40/	07.40/	07.40/	
Wydajność	97.0%	97.0%	97.0%	97.1%	97.1%	97.1%	97.1%	
Maks. Wydajność								
ładowania/		97%						
Rozładowanie[3]								
Ochrona								
Przełącznik DC	Tak							
Odwrotne								
połączenie				Tak				
PV								
Ochrona								
Odwrotne								
połączenie				Tak				
akumulatora								
Ochrona								
Zwarcie wyjścia				Tak				
Ochrona obwodu				ruit				
Przetężenie								
wyjścia	Tak							
Ochrona								
Przepięcie na								
wyjściu	Tak							
Ochrona								

Podręcznik użytkownika **SCIFAR**



Arkusz

danych

Impedancja izolacji						
Wykrywanie	Tak					
Prąd resztkowy	Tak					
Wykrywanie						
Anty-wyspa	Tak					
Ochrona	Idh					
Ochrona przeciwprzepięciow a	PV:Typ II, AC:Typ II					
Parametr ogólny						
Topologia falownika	Brak izolacji					
Klasa ochronna	Klasa I					
Stopień ochrony IP	IP65					
Przepięcie						
Kategoria	Ac III, DC II					
Temperatura pracy						
Zasięg	-10°C do +50°C (obniżenie wartości znamionowych powyżej +45°C)					
Wilgotność	5%-95%					
Zasien						
Maks. Działanie						
Wysokość	4000 m (obniżenie wartości znamionowych powyżej 2000 m)					
Tryb gotowości						
Zużycie własne [4]	<10 W					
Wymiary (szer. * wys. * gł.)	708*410*170 mm					
D)						
Tryb chłodzenia	Naturalny					
Waga	Około 26 kg					
Komunikacja	CAN/RS485/WiFi, opcjonalnie: 4G/LAN					
Wyświetlacz	LCD I APLIKACJA					

[1] Minimalne napięcie PV do rozpoczęcia działania MPPT.

- [2] Należy zapoznać się z dokumentem "Lista akumulatorów zgodnych z modelem falownika SOFAR".
- [3] Maksymalna wydajność ładowania i rozładowywania akumulatora.
- [4] Strata w trybie gotowości przy znamionowym napięciu wejściowym.

Warunki gwarancji i odpowiedzialności producenta

SCIFAR

8 Warunki gwarancji i odpowiedzialności producenta

Standardowy dokument gwarancyjny SOFAR

Okres gwarancji i metoda obliczania produktów akumulatorowych SOFAR odnoszą się do umowy o zapewnieniu jakości domowego systemu magazynowania energii SOFAR ESI.

Wydłużony okres gwarancji

Jeśli zakupiony akumulator przekracza okres gwarancji określony w Umowie gwarancyjnej domowego systemu magazynowania energii SOFAR serii ESI, klient może ubiegać się o przedłużenie okresu gwarancji, podając numer seryjny produktu zespołowi sprzedaży firmy, a firma ma prawo odrzucić wniosek o zakup przedłużonego okresu gwarancji, który nie spełnia wymagań.

Jeśli pierwotny nabywca chce ubiegać się o przedłużoną usługę gwarancyjną, prosimy o kontakt z zespołem sprzedaży SHENZHEN SOFARSOLAR Co., LTD w celu zakupu produktów, które przekraczają przedłużony okres gwarancji, ale nie przekroczyły okresu gwarancji określonego w Umowie gwarancyjnej domowego systemu magazynowania energii SOFAR ESI, pierwotny nabywca ponosi różne rozszerzone składki.

Po wykupieniu usługi przedłużonej gwarancji nasza firma wyda klientowi kartę przedłużonej gwarancji w celu potwierdzenia przedłużonego okresu gwarancji.

Nieważna klauzula gwarancyjna

Awaria sprzętu spowodowana następującymi przyczynami nie jest objęta gwarancją:

 "Karta gwarancyjna" nie została wysłana do dystrybutora lub firmy Shenzhen SOFARSOLAR Co., LTD;

JFAR

 Bez zgody SHENZHEN SOFARSOLAR Co., LTD zmieniać sprzętu lub wymieniać części;

Używanie niewykwalifikowanych materiałów do obsługi produktów
SHENZHEN SOFARSOLAR Co., LTD, skutkujące awarią produktu;

 Technicy, którzy nie należą do SOFARSOLAR Co., LTD modyfikują lub próbują naprawić i usunąć numer seryjny produktu lub sitodruk;

- 5) Nieprawidłowe metody instalacji, debugowania i użytkowania;
- 6) Nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa (norm certyfikacji itp.);
- Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym przechowywaniem przez sprzedawców lub użytkowników końcowych;

8) Uszkodzenia transportowe (w tym zadrapania spowodowane przez wewnętrzne opakowanie podczas transportu). Należy jak najszybciej zgłosić roszczenie bezpośrednio do firmy transportowej lub firmy ubezpieczeniowej i uzyskać identyfikację uszkodzeń, takich jak rozładunek kontenera / paczki;

 Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi produktu, instrukcji instalacji i wytycznych dotyczących konserwacji;

10) Nieprawidłowe użytkowanie lub niewłaściwe użycie urządzenia;

11) Słaba wentylacja urządzenia;

12) Proces konserwacji produktu nie jest zgodny z odpowiednimi standardami;

 Awaria lub uszkodzenie spowodowane przez klęski żywiołowe lub inne siły (takie jak trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, pożar itp.).



ENERGIA ZASILAJĄCA TWOJE ZYCIE

ADDRESS

Commun ty nn

EMAIL info@sofarsolar.com

WEBSITE

Podręcznik użytkownika

